

Handsender GF1301PN

Der Handsender GF1301PN ist für die Bedienung von drei Funktionen einer funkferngesteuerten Sonnenschutzrichtung geeignet.

Taste 1: Lamellen wenden/schließen



Taste 4: Lamellen wenden/öffnen



Taste 2: Lamellen ausfahren



Taste 5: Lamellen einfahren



Taste 3: Licht aus/Licht dunkler



Taste 6: Licht ein/Licht heller



Taste 1, 2, 4 und 5:

Kürzer 1,5 Sek. = Tippbefehl

Länger 1,5 Sek. = Selbsthaltung

Taste 3 und 6:

Kürzer 1,5 Sek. = Licht an/aus

Länger 1,5 Sek. = Licht dunkler/heller

Die Codierung erfolgt über eine Schalterreihe im Handsender.

Sendefrequenz: 433,92 MHz

Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden.

Die Konformitätserklärung zu dem Handsender finden Sie unter www.geiger.de

Zum Einstellen der Codierung oder zum Austauschen der Batterie öffnen Sie bitte das Batteriefach auf der Rückseite des Gehäuses.

Entfernen Sie hierfür die dort angebrachte Kreuzschlitzschraube.

Stellen Sie bei Bedarf nun mit den DIP-Schaltern 1 - 7 Ihre persönliche Codierung ein. Durch die feste Kanaluordnung bleiben die DIP-Schalter 8 und 9 auf der mittleren Position.

Tauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet.

Batterie: 2 x 1,5 V Type AAA

Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

