

Handsender GF1400/GF1401

Der Handsender GF1400 und GF1401 ist für die Bedienung von vier unterschiedlichen Sonnenschutzeinrichtungen mit Sonnenautomatik geeignet.

Kanal 1:	Taste Ausfahren 	Taste Einfahren 
Kanal 2:	Taste Ausfahren 	Taste Einfahren 

Von den 6 Bedientasten sind die oberen beiden Tastenpaare (rechts & links) für einen Ausfahr- und Einfahrbefehl zuständig

Das untere Tastenpaar verfügt über eine Sonderfunktion zum Ein- bzw. Ausschalten der Sonnenautomatik.

Sonnenautomatik EIN  Sonnenautomatik AUS 

Durch Betätigung der Umschalttaste kann in die zweite Bedienebene gewechselt werden

Umschalttaste Bedienebene 

Pro Bedienebene können 2 Sonnenschutzeinrichtungen und Sonnenautomatiken ferngesteuert werden. Wird die Umschalttaste betätigt blinkt die Leuchtdiode rot und die zweite Bedienebene ist dann aktiv. Erfolgt kein Tastenbefehl, so wird nach 10 Sek. wieder in die erste Bedienebene zurück geschaltet.

Die Codierung erfolgt über eine Schalterreihe im Handsender.

Sendefrequenz: 433,92 MHz

Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden.

Die Konformitätserklärung zu dem Handsender finden Sie unter www.geiger.de

Zum Einstellen der Codierung oder zum Austauschen der Batterie öffnen Sie bitte das Batteriefach auf der Rückseite des Gehäuses. Entfernen Sie hierfür die dort angebrachte Kreuzschlitzschraube.

Gleiche Stammcodierung für alle Tasten (automatische Kanaluordnung)

1. Am Lernbetriebsschalter **2** DIP 1 nach oben auf ON schieben
2. Eine individuelle Codierung **1** DIP 1-7 für die Sonnenschutzeinrichtungen 1-2 am Codierschalter **1** einstellen.
3. Eine beliebige Taste drücken und danach DIP 1 am Lernbetriebsschalter **2** nach unten schieben.
4. Eine andere Codierung DIP 1-7 für die Sonnenschutzeinrichtungen 3-4 am Codierschalter **1** einstellen.
5. Die Umschalttaste am Handsender betätigen (Bestätigung durch rotes Blinken der Status LED).
6. Am Lernbetriebsschalter **2** DIP 1 nach oben auf ON schieben
7. Eine beliebige Taste am Sender drücken und danach DIP 1 am Lernbetriebsschalter nach unten schieben

Hinweis: nach der Codierung kann der Codierschalter **1 verstellt werden, so dass die gewählten Codierungen von Unbefugten nicht in Erfahrung gebracht werden kann.**

Tauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet.

Batterie: 2 x 1,5 V Type AAA

Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

