

AS-RGB LED控制器遥控器（按键）功能介绍

适用机型：AS-RGB-C680、AS-RGB-C101、AS-RGB-C102

上述机型有两种工作状态：1，模式运行状态、2，节目播放状态

ON/OFF键：关闭或开启控制器
注：在关闭状态下，按任意键可以开启控制器

PAUSE键：按下该键，LED暂停变化，保持当前颜色，再按下，恢复变化。
注：在暂停状态下，按任意键可以取消暂停

PLAY键：按下该键，控制进入播放预存的节目；再次按下改键，推出播放节目。
注：节目播放工作时，MODE+、MODE-、R、G、B、①、②、③、④、⑤、⑥、键无效

MODE+键：短按此键，模式序号加1。长按此键，模式序号到最大值=18。
注：当模式序号到达最大时，按此键无效
当在播放节目时，按此键无效

MODE-键：短按此键，模式序号减1。长按此键，模式序号到最小值=1。
注：当模式序号到达最大时，按此键无效
当在播放节目时，按此键无效

SPEED+键：短按此键，速度加快一级。长按此键，速度为最快速。
注：共12级速度，当速度调到最快时，此键无效

SPEED-键：短按此键，速度减慢一级。长按此键，速度为最慢。
注：共12级速度，当速度调到最慢时，此键无效

BRT+键：短按此键，亮度增加一级。长按此键，亮度设为最亮。
注：共有16级亮度，当亮度调到最亮时，此键无效

BRT-键：短按此键，亮度减少一级。长按此键，亮度设为最暗。
注：共有16级亮度，当亮度调到最暗时，此键无效

①、②、③、④、⑤、⑥数字键：
在模式运行状态下：
短按此数字键，快速调出被储存的模式
长按此数字键，把当前运行模式储存在此数字键内
注：节目播放工作时，①、②、③、④、⑤、⑥、键无效

R键：
在模式运行状态下：
短按此键，快速进入静态调色运行模式，每按此键一次，红色亮度增加一级。
注：共有16级亮度，当亮度调到最亮时，再此键一次，回到亮度最暗，如此循环。
节目播放工作时，R键无效

G键：
在模式运行状态下：
短按此键，快速进入静态调色运行模式，每按此键一次，绿色亮度增加一级。
注：共有16级亮度，当亮度调到最亮时，再此键一次，回到亮度最暗，如此循环。
节目播放工作时，G键无效

B键：
在模式运行状态下：
短按此键，快速进入静态调色运行模式，每按此键一次，蓝色亮度增加一级。
注：共有16级亮度，当亮度调到最亮时，再此键一次，回到亮度最暗，如此循环。
节目播放工作时，B键无效



操作小技巧：

- 1，长按SPEED+键，把变化速度调到最快，以方便观察LED变化
- 2，按MODE+或MODE-键，控制器如有反应，目前工作在“模式运行状态”，否则，目前工作在“节目播放状态”。
- 3，如果控制器目前工作在“节目播放状态”，按PLAY键，则切换为“模式运行状态”。