

程控交换机管理系统

1. 从随机的安装光盘上安装交换机管理软件。
2. 连接交换机LAN口到电脑网口，交换机出厂默认IP为192.168.1.250。
3. 设置电脑IP为与交换机相同网段。
4. 双击管理软件图标打开登录窗口，win8/win10系统请使用管理员身份运行。



登录用户：管理员

登录密码：3008

程控交换机管理系统

话务监控 参数设置 费率设置 话单查询 闹钟设置 用户登录 客户资料 帮助 退出

话务显示 动态监控

外线端口

来电显示

话务类型	来电号码	分机号码	时间
未接来电	8110	1	8-12-13 16:43:
未接来电	18920656003	1	8-12-13 15:43:
已接来电	18920656003	9999	8-12-13 15:39:
未接来电	18524461969	1	8-12-13 14:16:
已接来电	18524461969	9999	8-12-13 13:16:
未接来电	8010	8	8-10-16 15:43:
未接来电	8010	8	8-10-16 15:40:
未接来电	8004	1	8-10-10 16:41:
已接来电	8004	8041	8-10-10 16:39:
已接来电	8004	8022	8-10-10 16:35:
已接来电	8004	8007	8-10-10 16:34:
已接来电	8004	8006	8-10-10 16:26:
已接来电	8004	8005	8-10-10 16:25:
已接来电	8004	8006	8-10-10 16:24:
已接来电	8004	8005	8-10-10 16:24:
已接来电	8004	8006	8-10-10 16:24:
已接来电	8004	8005	8-10-10 16:23:
未接来电	37	1	8-08-31 09:46:
已接来电	37	8001	8-08-31 09:45:
已接来电	15545555265	8001	8-08-31 09:44:
未接来电	01087665660	1	8-08-30 17:12:
未接来电	13363927374	1	8-08-30 11:59:
已接来电	13363927374	8001	8-08-30 11:38:
未接来电	13560745826	1	8-08-28 18:19:
已接来电	13560745826	8001	8-08-28 18:02:
未接来电	13361004825	1	8-08-28 16:56:
已接来电	13361004825	8001	8-08-28 16:54:
未接来电	86030739	1	8-08-21 11:32:
未接来电	8001	4	8-08-21 11:30:
已接来电	86030739	8001	8-08-21 11:20:
未接来电	8001	4	8-08-21 11:10:

当前话单

主叫	被叫号码	结束时间	时长	地名	费率	话费	中继	帐号
9999	15986720305	2018-12-13 18:44:44	58			.22	1	0
9999	013700645033	2018-12-13 17:56:39	546			2.2	1	0
9999	013417279258	2018-12-13 17:46:43	1205			4.62	1	0
9999	013700645033	2018-12-13 17:24:48	357			1.32	1	0
9999	057186076151	2018-12-13 16:42:18	51			.22	1	0
9999	0571	2018-12-13 16:41:14	3			.22	1	0
9999	057186076151	2018-12-13 16:15:25	22			.22	1	0
9999	05718607	2018-12-13 16:14:41	2			.22	1	0
9999	05718607	2018-12-13 16:14:28	1			.22	1	0
9999	01083020079	2018-12-13 16:04:08	12			.22	1	0
9999	018717900056	2018-12-13 15:12:29	1833	港澳台默认	1	31	1	0

确认获取

获取交换机参数!

是(Y) 否(N)

当电脑与交换机连接成功，显示绿灯时，
点击‘是’以获取交换机参数

绿灯为电脑与交换机连接成功，红
灯为连接失败

程控交换机管理系统

➤ 外线设置

 话务监控  参数设置  费率设置  话单查询  闹钟设置  用户登录  客户资料  帮助  退出 																	
分机参数 时间设置 外线参数 IVR语音导航 字头管理 综合参数 通讯																	
外线端口	线路类别	外线开关	计费方式	呼入方式	群组	虚拟总机1	虚拟总机2	虚拟总机3	虚拟总机4	取消总机	IP加拨	取消IP	专线分机1	专线分机2	专线分机3	专线分机4	取消专线
1		开	延时	人工值班	0	9999	0	0	0	清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
2		开	延时	人工值班	0	0	0	0	0	清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
3		开	延时	人工值班	0	9999	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
4		开	延时	人工值班	0	9999	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
5		开	延时	人工值班	0	9999	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
6		开	延时	人工值班	0	9999	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
7		开	延时	人工值班	0	8001	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
8		开	延时	人工值班	0	8001	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
9		开	延时	人工值班	0	9999	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
10		开	延时	人工值班	0	9999	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
11		开	延时	人工值班	0	9999	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
12		开	延时	人工值班	0	9999	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
13		开	延时	人工值班	0	9999	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
14		开	延时	人工值班	0	9999	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
15		开	延时	人工值班	0	9999	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线
16		开	延时	人工值班	0	9999	8002			清总机	AIR	清IP	0	0	0	0	清专线

双击打开或者关闭对应外线端口

双击修改外线呼入时交换机的响应方式‘人工值班’，指定分机响铃，或者‘电脑值班’，由电脑语音自动应答

‘人工值班’模式下呼入响铃分机由虚拟总机定义，出厂默认为虚拟总机1 8001和虚拟总机2 8002同时响铃，如需修改虚拟总机，请先双击‘清总机’清除外线原始虚拟总机

‘专线分机’用于绑定分机与某外线端口，实现分机呼出专线专用，此功能需和分机参数中‘分机只能使用某外线’同时设置

程控交换机管理系统

➤ IVR 语音导入

话务监控 参数设置 费率设置 话单查询 闹钟设置 用户登录 客户资料 帮助 退出

分机参数 时间设置 外线参数 IVR语音导航 字头管理 综合参数 通讯

导航模式: 同时响铃 设定 数字键: 1 清除

数字	导航分机1	导航分机2	导航分机3	导航分机4	导航分机5	导航分机6	导航分机7	导航分机8
1	8005	8006	0	0	0	0	0	0
2	8003	0	0	0	0	0	0	0
3	8004	0	0	0	0	0	0	0
4	8005	0	0	0	0	0	0	0
5	8006	0	0	0	0	0	0	0
6	8007	0	0	0	0	0	0	0
7	8008	0	0	0	0	0	0	0
8	8009	0	0	0	0	0	0	0
9								

语音导航

初始化音频设备错误

Mp31 录入1

播放 录入2

暂停 录入3

停止

注意: 录制完, 请把交换机语音口的耳机线拔下

恢复系统语音

1. 使用3.5mm AUX音频线连接电脑音频输出接头至交换机语音接口, 点击Mp31选择需要录入交换机的音频文件

2. 点击录入1开始录入音频

点击‘恢复系统语音’可恢复交换机出厂默认IVR提示语音

程控交换机管理系统

➤ 分机号码字头与位数，出局码

出厂默认分机号码字头1-9，位数4位，如需更改分机号码为2-3位，请先修改对应分机字头的位数

设置分机出局码和总台码，出厂默认为‘拨0出局，拨9至总台’

如需使用9作为分机号码字头，请先点击‘清除9字头’，此时拨9到总机将失效

可设置第二，第三出局码，用于指定从某外线出局