

国威 GW11/GW11P/GW12PSIP 话机 PC 配置使用文档

1: 国威 SIP 话机连接网络并上电。



2: 获取 IP 地址, 按  键, 获得 IP 地址如下



3: PC 在相同网络下, 输入获取的 IP 地址, 如下:



4: 开始智能快速配置

配置 SIP1

国威
GW12P

SIP SIP热点 收号规则 基本设定

注册：SIP1,步骤，点击左边的线路、再点击右边的SIP，进入配置

线路 605@SIP1 1：选择SIP1线路

注册设定 >>

线路状态:	已注册	2：注册分机号	启用:	<input checked="" type="checkbox"/>	3：启用打勾，用户认证与分机号一致，输入验证密码，IPPBX服务器上可以查询到。
用户名:	605		用户认证:	605	
显示名:			验证密码:	*****	
域:			服务器名称:		

SIP Server 1: 4：输入IPPBX服务器地址及端口号码

服务器地址:	192.168.0.250	SIP Server 2:	服务器地址:	
服务器端口:	60780	服务器端口:	服务器端口:	
传输协议:	UDP	传输协议:	传输协议:	UDP
注册有效期:	3600 秒	注册有效期:	注册有效期:	

代理服务器地址: 代理服务器端口: 代理用户: 代理密码:

备份代理服务器地址: 备份代理服务器端口: 5060

基本设定 >> 编码设定 >> 高级设定 >> 全局设置 >>

提交 5：点击提交，注册成功

配置 SIP2

国威
GW12P

SIP SIP热点 收号规则 基本设定

配置SIP2账号步骤

线路 608@SIP2 1：选择SIP2线路

注册设定 >>

线路状态:	已注册	2：填写注册分机号码	启用:	<input checked="" type="checkbox"/>	3：启用打勾，填写用户认证及密码
用户名:	608		用户认证:	608	
显示名:			验证密码:	*****	
域:			服务器名称:		

SIP Server 1:

服务器地址:		SIP Server 2:	服务器地址:	192.168.0.250	4：填写SIP2服务器地址及端口
服务器端口:		服务器端口:	服务器端口:	60780	
传输协议:	UDP	传输协议:	传输协议:	UDP	
注册有效期:	3600 秒	注册有效期:	注册有效期:	3600 秒	

代理服务器地址: 代理服务器端口: 代理用户: 代理密码:

备份代理服务器地址: 备份代理服务器端口:

基本设定 >> 编码设定 >> 高级设定 >> 全局设置 >>

提交 5：提交，注册

国威 GW11/GW11P/GW12P 手动注册步骤

步骤：菜单→高级→密码（123）→账号→SIP1→设置→注册（开启）→注册地址（填写 IPPBX 服务器地址）→注册用户名（分机号）→注册密码(填写)→SIP 用户（与分机号一致）→注册端口（IPPBX 注册端口）→最后点击确认，注册成功！