

摩托罗拉IP9980快速注册使用说明

适用型号：摩托罗拉IP9980-20PGW（默认带WiFi）

方法一：手动话机注册

☑ 菜单→话机设置→账号→线路→选择注册线路→账号注册(密码:admin)→开启注册→服务器地址→服务器端口→用户名→密码→电话号码（用户名与电话号码应一致）→右上角打勾保存-注册成功。

方法二：Web页面注册

A: 话机连接网络，查看IP地址，方法如下，→状态→网络，可显示本机IP地址，如图：



B: 浏览器输入屏幕显示IP地址，弹出登录话机界面，账号/密码为：admin



The screenshot shows the Motorola IP9980-20PGW web management interface. The left sidebar contains navigation options: 系统, 网络, 线路 (1: 点击线路), 电话设置, 通信录, 通话记录, 快捷键, 应用, 安全, 设备日志. The main content area is titled 'SIP' and includes tabs for SIP, SIP热点, 收号规则, 联动计划, 基本设定, and 声音监测. The '线路' dropdown is set to '摩托罗拉@SIP1' (2: 选择注册线路). The '注册设置' section includes: '线路状态: 已注册', '启用: [checked]' (3: 启用打勾), and registration details: 用户名: 6005, 显示名: 摩托罗拉, 域: (empty), 用户认证: 6005, 验证密码: (empty), 服务器名称: (empty). The 'SIP Server 1' section (4: 填写分机号与分机密码) includes: 服务器地址: 192.168.0.249, 服务器端口: 5060, 传输协议: UDP, 注册有效期: 3600 秒. The 'SIP Server 2' section (热备服务器地址信息: 可选项) includes: 服务器地址: (empty), 服务器端口: 5060, 传输协议: UDP, 注册有效期: 3600 秒. The '代理服务器地址' section (5: 填写IPPBX主机服务器地址信息) includes: 代理服务器地址: (empty), 代理服务器端口: 5060, 代理用户: (empty), 代理密码: (empty). At the bottom, there are links for 基本设定, 编码设定, 高级设定, and 全局设置, and a '提交' button (6: 提交注册).