

韩国 KHC 气动平衡器操作规范

操作规范：

- 请不要超载使用（负载范围标记在气动平衡吊本体上）；
- 请不要使用 KHC 气动平衡器输送人员；
- 请不要站在吊装的工件上，请不要把手或脚放在吊装工件下方或中间；
- 请不要站在吊装工件的下方，并离开操作区域以免受伤；
- 在移动气动平衡器前请确认没有任何物体在吊装工件移动方向上；
- 请不要在他人头上移动吊装工件；
- 请不要让工件悬挂在空中过长时间；
- 在操作过程中请密切注意工件；
- 在移动过程中，请不要随意晃动工件或挂钩；
- 在钢丝绳拉紧的状态下，请不要把工件卸下；
- 不要使用急停系统来随意停止上升或下降，急停用于避免提升速度过快；
- 在移动过程中，请不要把工件拉成斜角；
- 如果挂钩不在工件重心上方，请不要提升工件（在提升前，请确保挂钩挂在工件重心上）；
- 请不要让钢丝绳接触有锋利边缘的结构；
- 请不要提升固定的工件、不要翻转吊挂工件；
- 在使用前，请检查升降按钮控制；
- 如果升降按钮使用不顺畅，请不要操作气动平衡器；
- 如果升降按钮方向和标识的相反，请立即停止使用；
- 如果有损害或不正常声音、振动产生，请立即停止使用气动平衡器；
- 在钢丝绳出现以下情况下请不要使用气动平衡器：
 - ① 绞缠、变形或腐蚀；
 - ② 损坏的钢丝绳数量或直径减小到需要维护的程度；
- 请不要对在吊装的工件进行切割、焊接；
- 请不要锁定升降按钮；
- 在移动时，请不要推钢丝绳，而是推工件。

温馨提示：

- 请不要使用损坏或有故障的挂钩；
- 请小心操作气动平衡器，不要突然的上升、下降或停止；
- 请不要让工件接触到附近的结构或动力源；
- 请不要猛拉控制手柄气管或把它挂在附近结构上；
- 请不要让气动平衡器货移动小车碰撞结构；
- 在操作前请确认吊装钩可以灵活旋转；
- ※ 请不要猛拉气动平衡吊，小心拿起松弛的钢丝绳；
- 请确认气动平衡器的提升高度满足现场使用要求。