

韩国 KHC 气动葫芦安装与安装前的检查

一、韩国 KHC 气动葫芦安装前的检查：

1、收货检查

- 在物流公司确认 KHC 气动葫芦无损害的情况下在接受货物；
- 根据订单说明来验收货物。

2、安全检查

- 一般情况下，气动葫芦不允许用在室外，如果要用，也要有罩子来防止天气变化带来损害。如果长时间的用来升降，要求有护栏保护。
- 韩国 KHC 气动葫芦可以在以下环境下工作：
 - 10°C to + 40°C；
 - 湿度小于 80 % ；
 - 其他操作环境则根据工厂条件可以做相应改动。

二、韩国 KHC 气动葫芦安装：

1、安装

- KHC 气动葫芦可以根据客户需要和应力计算安装在工字钢、导轨或是天花板。
- 检查吊挂件或是上部挂钩是否安装在适当的位置。

2、气压和供气系统

- KHC 气动葫芦需要的工作气压为：0.4-0.7Mpa。
- 在满足速度和起吊重量下，气压要求为 0.62Mpa，如果需要，只要安装调压表。
- 气动葫芦在低于 0.4Mpa 气压下将无法工作。
- KHC 气动葫芦提升速度取决于气压和供气管的尺寸。
- 根据气动葫芦和供气源的位置来选择相应的气管。
- 油雾器一定要安装，安装在靠近进气口处，离开气动葫芦不应超过 5 米。