

## 韩国 KHC 气动葫芦调试与注油

韩国 KHC 气动葫芦安装后，需要进行使用前的调试，确保气动葫芦的使用安全。气动葫芦的调试包括空载调试、负载调试两种。

### 一、空载调试

- 气压表显示应超过 0.4Mpa。
- 提升速度应比下降快。
- 在调试前应给气动葫芦马达加油。

### 二、负载调试

- 把工件放在 KHC 气动葫芦钩子上。
- 在突然断气情况下，链子不会下掉。
- 如果有链子下掉，则应调整气动葫芦制动系统。

韩国 KHC 气动葫芦注油，可以确保气动葫芦的正常运行，包括给气动马达、齿轮箱或减速机构注油。

### 一、气动马达

- KHC 气动葫芦的气动马达需要定时加油。
- 气动葫芦油雾器安装在供气线路上。
- 标准的油量是：6-8 滴每平方米。
- 过滤器要求干燥和干净。

### 二、齿轮箱或减速机构

- 齿轮箱或是减速机构要用油脂润滑，至少一年更换一次。
- 请使用与韩国相当的油脂：ER-2+。
- 每次更换使用 10-15 cm<sup>3</sup> 油脂足够了。