DMS-500

教学研究型介电温谱仪

入门操作培训 by: 個力博科技(中国)有限公司



目录

content

仪器介绍

本章概述DMS-500教学研究型介电温谱仪;

仪器图解

本章通过图解介绍设备仪器各组成部分;

硬件连接

本章介绍仪器的硬件安装和调试;



05

01

02

03

软件交互界面

本章介绍DMS-500教学研究型介电温谱仪的界面及各个界面的详细介绍

软件测量示例

本章介绍仪器系统的参数设置和操作过程;

06

出厂检验报告

本章记录了设备仪器出厂前所做的试验报告。

01、仪器介绍

仪器概述

•本章介绍DMS-500教学研究型介电温谱 仪的产生,测量功能和测量原理。



产品介绍









仪器介绍 - 测量原理 仪器图解 硬件连接 软件测量 Partul∞面力搏[®]



Partulab采用平行板电容法测量介电性能

平行板法在ASTM D150标准中又称为三端子法,其原理是通过在两 个电极之间插入一个材料或液体薄片组成一个电容器,然后测量其 电容,根据测量结果计算介电常数。在实际测量装置中,两个电极 配备在夹持介电测量的测试夹具上。介电温谱测量系统将测量电容 (C)和损耗(D)的矢量分量,然后由软件程序计算出介电常数和 损耗角正切。



02、仪器图解

仪器概述

•本章介绍DMS-500教学研究型介电温谱 仪的图解,各个部分的功能说明。









03、硬件连接

仪器说明

•本章介绍DMS-500教学研究型介电温谱 仪的硬件设备的连接和开机。



仪器图解





Partul[®] 佰力博[®]

测量



①电源连接

为了将设备与电源(插座)连接,应使用所提供的带有接地线的三相电源线。

电源线附带的插头(位于电缆插座端或设备端)可充当DMS-500的断开设备(切断电源的设备)。当必须切断电源以避免 危(如电击)时,应拔出电源线插头(位于电缆的电源插座端 或设备端)。



DMS-500开机,开机的开关在后面板电源接口上方,ON开机, OFF关机,开机后上方的开机指示灯亮起



04、软件交互 界面

仪器说明

•本章介绍DMS-500教学研究型介电温谱 仪的界面,及各个界面的详细介绍。



仪器介绍 仪器图解 硬件连接 软件-项目界面 PartuloD 值力博[®]



仪器介绍 仪器图解

硬件连接

软件-功能界面 Partuloo 個力博®





仪器介绍 仪器图解

硬件连接

软件-设置界面(DTMS-介电温谱)

DMS-500 Dielectric Tempe	erature Spectrometer						(m	
Project Select	Configure Analyze		Run	Stop	Save		Calibration	() Settings
3 🖉 🗓 🛙	DTMS - NM#03				Key Pa	rameters	All Para	meters
PTC_1 SampleInfo			Change Para	meters				
DTMS Change Freq Change Level	Meas Freq	200 H 100K H	IZ <u>1K</u> Hz IZ 200K Hz	5K Hz 500K Hz	10K Hz 750K Hz	50K Hz 1M Hz	:	
⊡ ITMS — Change Freq — Change Level	Environment S	Setup			Measure Se	tup		
	Current Temp	°C		0:	sc Level	500m V	8	
DFMS Change Temp	Start Temp	25 °C		[)c Bias	0 V		
Change Level	Stop Temp	130 °C						
	Step	1 °C						
E IFMS Change Temp	Vacuum	Pa	Test Sec.					
Change Level	Preheat F	unction						
6)							

DTMS-Change Freq

介电温谱-改变频率

测量设定频率下,介电常数和损耗随温度 变化的曲线。



DTMS-ChangeLevel

介电温谱-改变幅值

测量设定幅值下,介电常数和损耗随温 度变化的曲线。

仪器介绍 仪器图解

硬件连接 软件-设置界面(ITMS阻抗温谱)

DMS-500 Dielectric Te	emperature Spectrometer										177	
Project Select	Configure	Q yze		Run		Stop	S	ave		c	alibration	Settings
Image: A marked and a marked	ITMS - NM#03						к	ey Pa	aramete	ers	All Para	meters
PTC_1 SampleInfo			C	hange P	aramet	ters						
E- DTMS Change Freq Change Level	Meas Freq	200 100k	Hz Hz	1К 200К I	Hz Hz 50	5к н 00к н	lz 10k Iz 750k	Hz Hz	50K 1M	Hz Hz		
■ ITMS Change Freq Change Level	Environn	nent Setup					Mea	sure S	etup			
	Current Temp		°C				Osc Le	/el	500n	n V		
Change Temp	Start Temp	25	°C				Dc Bia	IS	(v		
Change Level	Stop Temp	130	°C						_			
	Step	1	°C									
⊡ IFMS Change Temp	Vacuum	eat Function	Pa									

ITMS-Change Freq

阻抗温谱-改变频率

测量设定频率下,阻抗随温度变化的曲线。



ITMS-Change Level

阻抗温谱-改变幅值

测量设定幅值下,阻抗随温度变化的曲线。

仪器介绍

仪器图解

硬件连接

软件-设置界面(DFMS介电频谱)

DMS-500 Dielectric Te	emperature Spectrometer				Inc	
Project Select	Configure		Run Stop	Save	Calibration	() Settings
I 🖉 🔊	DFMS - NM#03			Key Paramet	ters All Parar	meters
⊨ PTC_1 SampleInfo			Change Parameters			
⊡ DTMS Change Freq Change Level	MeasTemp	40 °C 90 °C	50 °C 60) で 70 で) で 120 で	80 °C 130 °C	
ITMS Change Freq Change Level	Measure S	etup		Environment Se	tup	
- DFMS	Dc Bias Osc Level	0 V 500m V	CL	urrent Temp	D.	
Change Temp Change Level	Start Freq	20 Hz		vacuum	Pa	
	Stop Freq Points	201 Hz				
Change Temp	🗹 Log Sw	eep				
	\odot					

DFMS-Change Temp

介电频谱-改变温度

测量多个恒定温度下,介电常数和损耗随 频率变化的曲线和Cole-Cole图。

📄 🛶 📃 🛶 <mark> </mark>	•° 🖛 🚧							\odot	\odot
Project Select Co	nfigure Analyze			Run	Stop	Save	C	alibration	Settings
3 🖉 🔟 DFM:	S - PTC#1					Key Param	eters	All Para	meters
PTC_3				Change F	Parameters				
DTMS Change Freq Change Level	MeasLevel		100m 600m	V 200m V 700m	V 300r V 800r	n V 400m V n V 900m V	500m	v v	
⊡- ITMS ├─ Change Freq	Measure Se	etup				Environment S	Setup		
Change Level	Dc Bias	1	v			🔽 Room Tem	p Meas		
⊡- DFMS	Meas Temp	45	°C		С	urrent Temp	30.5	°C	
- Change Temp	Start Freq	100	Hz			Vacuum	0	Ра	
Change Level	Stop Freq	1M	Hz						
IFMS	Points	36							
──Change Temp ──Change Level	Log Sw	eep							

DFMS-Change Level

介电频谱-改变幅值

测量多个恒定幅值下,介电常数和损耗 随频率变化的曲线和Cole-Cole图。

仪器介绍 仪器图解

硬件连接

软件-设置界面(IFMS阻抗频谱)



IFMS-Change Temp

阻抗频谱-改变温度

测量多个恒定温度下,阻抗随频率变化的 曲线和Cole-Cole图。

in	¢ ° ⇒ <u>⊳</u> ∝						0	\odot
Project Select	Configure Analyze		F	lun	Stop	Save	Calibration	Settings
	IS - NM#03					Key Param	eters All Para	meters
PTC_1 SampleInfo			C	hange Para	meters			
DTMS Change Freq Change Level	MeasLevel	10 60	00m V 00m V	200m V 700m V	300m V 800m V	400m V 900m V	500m V 1 V	
⊟- ITMS — Change Freq	Measure Se	stup	1			Environment S	Setup	
Change Level	Dc Bias	1 V				Room Tem	p Meas	
DFMS	Meas Temp	45 °C	:		Curre	nt Temp	°C	
Change Temp	Start Freq	100 H	z			Vacuum	Pa	
Change Level	Stop Freq	1M H	z					
IFMS	Points	36						
Change Temp	🗹 Log Sw	eep						

IFMS-Change Level

阻抗频谱-改变幅值

测量多个恒定幅值下,阻抗随频率变化 的曲线和Cole-Cole图。



硬件连接

软件-设置界面(机电耦合系数)



EMCF

机电耦合系数和品质因数Qm

选择所需测量的机电耦合系数类型,设置相关测量参数,软 件可以自动生成机电耦合系数和品质因数Qm测量曲线。



仪器介绍 仪器图解 硬件连接 软件-分析界面 Partul / 值力博[®]





仪器介绍 仪器图解 硬件连接 软件-校准界面 Partuloo 值力博[®]





硬件连接 软件-系统设置 PartuloD 佰力博[®]



05、操作示例

测量步骤与示例

本章介绍DMS-500教学研究型介电温谱
仪的实际操作过程示例。



仪器图解

硬件连接

软件-测量流程 Partulob 個力博[®]





仪器介绍 仪器图解 硬件连接 软件-仪器校准 Partul (Martul) 何为博







项目树一次只能添加一个项目









硬件连接 软件-关键参数 Partuloo 個力博®



仪器介绍 仪器图解 硬件连接 软件-所有参数 Partul Manue

配方会粉

						// Г				
DMS-500 Dielectric 1	[em]	perature Spectrometer					_ 0 🔀			
		box			H		0			
Project Select		Configure Analyze	Run	Stop	Save	Calibration	Settings			
3 🥒 🗓	1	ITMS - CS#01			Key Paramete	ers All Para	ameters			
PTC_2	5	Thickness		1mm	•		*			
SampleInfo			Meas	sure Setup	•					
	6	Meas Func		Z -θ						
Change Freq	7	Meas Range		Auto						
Change Level	8	Meas Speed		Med	•					
⊟ ITMS	9	Meas Freq		100KHz			111			
Change Freq	10	Dc Bias		0V						
Change Level			Enviro	nment Setu	p 🛑					
	11	Preheat Check								
Change Temp	12	Preheat Ramp Rate		5℃/Mir	1					
- Change Level	13	Preheat Time		600s						
IFMS	14	Preheat Deviation		2°C						
- Change Temp	15	Meas Model		Temp L	Jp Meas	-				
Change Level	16	Start Temp		36°C			+			
EMCF	0	0								
	10	<u></u>								

选择测量功能并设置测量参数时,默认设置的是关键参数。一般情况下,设 置了关键参数即可完成样品的测量。 当需要设置预热恒温时间、升温斜率等参数时,需要在所有参数中进行设置。

样品信息设置

SampleInfo Param(样品信息设置):即项目树中项目名称下的 SampleInfo 选项设置样品信息的内容。

测量设置

Meas Speed:测量速度,一共有快、中、慢三个模式可以选择,一般选择 中档。

环境设置

Preheat Ramp Rate 预热升温斜率为5℃/min(每分钟升温5℃) PreheatTime 预热恒温时间为600s, Preheat Deviation 预热偏差为2℃, Meas Model 测量模式选择升温模式 Ramp Rate 测量升温斜率,设置 Cooling Rate 测量降温斜率。



硬件连接 软件-测量曲线 Partuloo 值力博®



仪器介绍 仪器图解 硬件连接 软件-系统设置 Partuloo 值力博[®]



06、出厂检验 报告

出厂检验报告

 本章记录设备仪器出厂前检测的试验 报告



Partulob 佰力博[®]

DMS-500教学型研究型介电温谱仪 测量精度实验100Ω电阻标准件测量数据





Partulob 個力博[®]

DMS-500教学型研究型介电温谱仪 重复性试验测试报告







PartuloD 個力博[®]

佰力博科技 (中国)有限公司

http://www.partulab.cn

🖂 sales-pl@partulab.com

S 027-8669 7559

1744863685

◎ 武汉东湖高新技术开发区光谷新动力9-602

