

IP 话机网页配置

1. 连接话机LAN口至网络交换机
2. 话机LAN口默认为DHCP用户模式，如网络中有DHCP服务器，话机可自动获取网络信息
3. 在话机上按  按钮，屏幕将显示获取的IP地址
4. 设置电脑IP与话机IP在同一网段，在电脑网页上输入话机IP地址，打开话机登录界面，话机网页登录用户名和密码同为 “root”

IP 话机网页配置

The screenshot shows the Motorola web configuration interface for an IP phone. The left sidebar contains a menu with the following items: 话机状态, 网络, 帐号及服务器配置, 可编程键, 话机设置, 通讯录, 话机维护, and 安全设置. A green arrow points to the '帐号及服务器配置' menu item, labeled '1. 点击 帐号及服务器配置 菜单'. The main content area is titled '帐号1' and shows the configuration for '帐号1'. The '基础 >>' section includes the following fields: '帐号' (set to '帐号1'), '是否启用' (checked), '帐号模式' (set to 'VOIP'), '服务器类型' (set to '默认'), '帐号占用的线路数' (set to '1'), '显示名' (empty), '帐号' (set to '6688'), '认证用户名' (empty), '密码' (masked with dots), '描述' (empty), 'SIP服务器' (set to '192.168.100.1:64888'), '备用服务器' (empty), '外出代理服务器' (empty), '备用外出代理服务器' (empty), '轮询注册间隔时间' (set to '32' s), 'NAT Traversal' (set to '关闭'), 'STUN服务器' (empty), '注册刷新时间' (set to '3600' s), '自动应答' (radio buttons for '关闭' and '开启'), '连接类型' (radio buttons for 'UDP', 'TCP', and 'TLS'), and '铃声' (set to 'None'). A '提交' button is at the bottom right. Annotations with green boxes and arrows point to these fields, labeled '2. 选择需要设置的帐号', '3. 勾选启用帐号', '4. 修改帐号占用线路数为1', '5. 输入IP PBX分配给话机的登录帐号', '6. 输入登录帐号所对应的密码', '7. 输入IP PBX的IP地址和端口号', and '8. 点击提交'.

1. 点击 帐号及服务器配置 菜单

2. 选择需要设置的帐号

3. 勾选启用帐号

4. 修改帐号占用线路数为1

5. 输入IP PBX分配给话机的登录帐号

6. 输入登录帐号所对应的密码

7. 输入IP PBX的IP地址和端口号

8. 点击提交

IP 话机网页配置

The screenshot displays the Motorola web configuration interface for an IP phone. The left sidebar contains a menu with the following items: 话机状态 (Phone Status), 网络 (Network), 账号及服务器配置 (Account and Server Configuration), 可编程键 (Programmable Keys), 话机设置 (Phone Settings), 通讯录 (Directory), 话机维护 (Phone Maintenance), and 安全设置 (Security Settings). The '话机状态' menu item is highlighted in red, and a green arrow points to it from the text '点击 话机状态 菜单'. The main content area shows the '话机状态' (Phone Status) page. At the top, it indicates '当前位置: 话机状态' (Current Location: Phone Status). The page displays the following information:

- 本次已运行时间: 1日4时43分2秒
- 注册状态信息 (Registration Status Information):
 - 账号 1: 6688 (注册)
 - 账号 2: 8866 (注册)
- 网络状态信息 (Network Status Information):
 - LAN Port type: 动态
 - MAC地址: 00:26:8b:08:be:c0
 - LAN IP地址: 192.168.100.4
 - 子网掩码: 255.255.255.0
 - 默认网关地址: 192.168.100.1
 - 首选DNS: 192.168.100.1
 - 备用DNS: 192.168.100.1
 - VPN IP地址: 网桥
 - Router IP地址: 网桥
 - Router 子网掩码: 网桥
 - 设备类型: 网桥
 - DHCP 服务器: 关闭
- 系统信息 (System Information):
 - 话机型号: IP200-2C
 - 系统版本号: V0.5.4.0414987
 - 硬件版本号: V2.x.x
 - 话机硬件ID: 0
 - 内核版本号: V1.0.0
 - 自动升级服务器地址: voip.autoprovision.com
 - TFTP服务器IP: voip.autoprovision.com

A green circle highlights the registration status for '账号 1' (6688) and '账号 2' (8866), with a green arrow pointing to the text '话机注册成功' (Phone registration successful).

刷新

点击 话机状态 菜单

话机注册成功