


1. 登录


- 1. 电脑网口直连IP PBX WAN/LAN口,设置电脑网口IP为10.241.241.X (X=2-254)
- 2. IP PBX WAN/LAN口默认IP地址为10.241.241.241, 打开电脑浏览器, 在地址栏输入 https://10.241.241.241
- 3. 默认管理员用户名和密码同为 admin

出于安全考虑,首次登录后,请修改管理员密码






2. 修改IP地址





3. 新增SIP用户





4. 添加局向选择码





5. 添加局向、关联局向选择码





6. 添加号码变换索引

直接出局时,跳过此步骤

间接出局时,送号前删除出局字头






7. 添加被叫字冠






中继群组配置

8. 中继板卡配置






8.1 FX0端口设置






8.2 分机绑定中继端口呼出






8.3 分机绑定中继端口呼入






8.4. E1板卡添加SIP中继






8.5. E1板卡定义端口信令






8.6. E1板卡PRI设置






8.7. E1呼出/呼入路由





8.8. E1端口状态





9. 增加SIP中继

