




**PARTS
CATALOGUE
CATALOGO
DE REPUESTOS**

www.seacubemoto.com

YBR125E (BN96)

www.seacubemoto.com

YBR125E
CATALOGO DE REPUESTOS
©2016 por Yamaha Motor Co., Ltd.
1ª edición, diciembre 2016
Todos los derechos reservados.
Toda reproducción o uso no autorizado
sin el consentimiento escrito de
Yamaha Motor Co., Ltd.
quedan expresamente prohibidos
Impreso en Japón.

YBR125E
PARTS CATALOGUE
©2016 by Yamaha Motor Co., Ltd.
1st edition, December 2016
All rights reserved.
Any reprinting or unauthorized use
without the written permission of
Yamaha Motor Co., Ltd.
is expressly prohibited.
Printed in Japan.

PROLOGO

Este repuestos corresponde a las piezas para el o los modelos que figuran en la página de portada. Al formular el pedido de repuestos, se ruega citar este catálogo y especificar correctamente el número y el nombre de las piezas.

1. Las modificaciones y agregados que se hayan realizado después de la edición de este Catálogo de Repuestos, serán anunciados en las Informaciones de Recambios. Es recomendable que se hagan las correcciones necesarias en el Catálogo de Repuestos de acuerdo con las Informaciones de Recambios.

2. Abreviaciones

En este. Catálogo de Repuestos se emplean las siguientes abreviaciones.

“UR” Usar el número de partes especificado

“UN” Usar la cantidad necesaria

“AP” Piezas sustitutivas

“LM” Fabricación local (Hay que pedir los repuestos en las cercanías)

“F#” N° de bastidor (N° aplicable a la máquina)

“O/S” Sobredimensionado

3. La cantidad de componentes para el montaje

- Los componentes, suministrados como conjunto, se describen con un punto (.) que precede al nombre del parte como se indica a continuación.
- La numeración que aparece a la derecha de cada descripción indica la cantidad de partes por cada unidad de conjunto.

CODIGO N°	DESCRIPCION	CANT. OBSERVACIONES
2F5-83310-60	ENSAMBLAJE DE LA LUZ	2
115-83311-60	.BOMBILLA (6V-18W)	1

4. Los colores de los componentes se indican como sigue en la columna de “OBSERVACIONES”.

CODIGO N°	DESCRIPCION	CANT. OBSERVACIONES
2N4-24110-00-X5	COMP. DEL TANQUE	2 MXR
3J1-24240-10	.GRAFICO, DEL TANQUE	1 PARA MXR

5. Debe tenerse en cuenta que las ilustraciones sirven como guía para la búsqueda de los números de partes y no deben usarse para el montaje. Durante el montaje, se recomienda usar el manual de taller correspondiente.

6. EL asterisco (*) antes del número de referencia indica los elementos modificados después de la primera edición.

www.seacubemoto.com

FOREWORD

This catalogue is related to the parts for the model(s) on the cover page. When you are ordering replacement parts, please refer to this Parts Catalogue and quote both part numbers and part names correctly.

6. The asterisk (*) before a reference number indicates modified items after the first edition.

1. Modifications or additions which have been made after the issue of the Parts Catalogue will be announced in the Parts News.
It is advisable that you make the necessary corrections to the Parts Catalogue according to the Parts News.

2. Abbreviations
The following abbreviations are used in this Parts Catalogue.

“UR” Use specified parts number.

“UN” Use as many as needed.

“AP” Alternate Parts

“LM” Locally Made (Parts need to be ordered locally)

“F#” Frame No. (Applicable machine No.)

“O/S” Over Size

3. The number of components for assembly
- Parts, which are to be supplied in an assembly, are listed with a dot (.) in front of the part name as shown below.
 - The numeral appearing to the right of each component part indicates the quantity of parts for each assembly unit.

PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
2F5-83310-60	FRONT FLASHER LIGHT ASSY	2	
115-83311-60	.BULB (6V-18W)	1	

4. Applicable colours of graphics are represented in the “REMARKS” as shown below.

PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
2N4-24110-00-X5	FUEL TANK COMP.	2	MXR
3J1-24240-10	.GRAPHIC, FUEL TANK	1	FOR MXR


5. Note that the illustrations for reference in finding parts numbers are not to be used for assembling. When assembling, please use the applicable service manual.

www.seacubemoto.com


PROLOGO

de serie

Nº de Serie del bastidor



Nº de Serie del motor



9. Nº de serie inicial aplicable

Nº de Serie del bastidor

Nº de serie	Nombre de la columna de cantidades	Código de Modelo

Nº de Serie del motor

Nº de serie	Nombre de la columna de cantidades	Código de Modelo

8. Códigos de color aplicables (El símbolo (*) muestra el color de modelo.)



Abreviatura	Nombre de color	Código de color
BWC1(*)	BLUISH WHITE COCKTAIL 1	0390
DPBMC(*)	DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C	0564
SL	SILVER	0035
SMX(*)	BLACK METALLIC X	0903
VRC7(*)	VIVID RED COCKTAIL 7	0580
YB	YAMAHA BLACK	0033

FOREWORD

Serial No.

Frame Serial No.

Engine Serial No.



9. Applicable Starting Serial No.

Frame Serial No.

Serial No.	Name Of Q'ty Column	Model Code

Engine Serial No.

Serial No.	Name Of Q'ty Column	Model Code

8. Applicable Colour Code (The (*) mark shows Model colour.)

Abbreviation	Colour Name	Colour Code
BWC1(*)	BLUISH WHITE COCKTAIL 1	0390
DPBMC(*)	DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C	0564
SL	SILVER	0035
SMX(*)	BLACK METALLIC X	0903
VRC7(*)	VIVID RED COCKTAIL 7	0580
YB	YAMAHA BLACK	0033

CONTENIDO

MOTOR

CILINDRO.....	1
CIGUENAL & PISTON.....	2
VALVULA.....	3
ARBOL DE LEVAS & CADENA.....	4
BOMBA DE ACEITE.....	5
ADMISION.....	6
CARBURADOR.....	7
DESCARGA.....	8
CARTER.....	9
CUBIERTA DE CARTER 1.....	10
ARRANQUE.....	11
EMBRAGUE DEL ARRANQUE.....	12
EMBRAGUE.....	13
TRANSMISION.....	14
LEVA DE CAMBIO & HORQUILLA.....	16
EJE DE CAMBIO & PEDAL.....	17

SHASIS

CUADRO.....	18
GUARDABARRO.....	19
CUBIERTA LATERAL.....	20
BRAZO TRASERO & SUSPENSION.....	21
DIRECCION.....	22
HORQUILLA DELANTERA.....	23
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE.....	25
ASIENTO.....	27
RUEDA DELANTERA.....	28
RUEDA TRASERA.....	30
MANILLAR & CABLE.....	32
SOPORTE & APOYAPIE.....	33
GENERADOR.....	35
MOTOR DE ARRANQUE.....	36
LUZ DE DESTELLADOR.....	37
MEDIDOR.....	38
FARO DELANTERO.....	39
LUZ DE COLA.....	40
INTERRUPTOR DE MANILLAR&PALANC.....	41
EQUIPO ELECTRICO 1.....	42
EQUIPO ELECTRICO 2.....	43

INDICE

INDICE NUMERICO.....	44
----------------------	----

www.seacubemoto.com

CONTENTS

ENGINE

CYLINDER.....	1
CRANKSHAFT & PISTON.....	2
VALVE.....	3
CAMSHAFT & CHAIN.....	4
OIL PUMP.....	5
INTAKE.....	6
CARBURETOR.....	7
EXHAUST.....	8
CRANKCASE.....	9
CRANKCASE COVER 1.....	10
STARTER.....	11
STARTER CLUTCH.....	12
CLUTCH.....	13
TRANSMISSION.....	14
SHIFT CAM & FORK.....	16
SHIFT SHAFT.....	17


CHASSIS

FRAME.....	18
FENDER.....	19
SIDE COVER.....	20
REAR ARM & SUSPENSION.....	21
STEERING.....	22
FRONT FORK.....	23
FUEL TANK.....	25
SEAT.....	27
FRONT WHEEL.....	28
REAR WHEEL.....	30
STEERING HANDLE & CABLE.....	32
STAND & FOOTREST.....	33
GENERATOR.....	35
STARTING MOTOR.....	36
FLASHER LIGHT.....	37
METER.....	38
HEADLIGHT.....	39
TAILLIGHT.....	40
HANDLE SWITCH & LEVER.....	41
ELECTRICAL 1.....	42
ELECTRICAL 2.....	43

INDEX

NUMERICAL INDEX.....	44
----------------------	----

www.seacubemoto.com



FWD
BN92200-R010


FIG. 1 CILINDRO

CYLINDER

REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96				OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-E1111-01	CULATA CILINDRO 1 HEAD, CYLINDER 1	1				
2	2UJ-11133-10	.GUIA DE VALVULA 1 .GUIDE, VALVE 1	1				
3	22F-11134-10	.GUIA DE VALVULA 2 .GUIDE, VALVE 2	1				
4	93440-10109	.SEGURO .CIRCLIP	2				
5	90153-06803	.TORNILLO HEXAGONAL .SCREW, HEXAGON	1				
6	90430-06817	.JUNTA .GASKET	1				
7	5VL-E1185-00	CUBIERTA CULATA CIL.LAT.3 COVER, CYLINDER HEAD SIDE 3	1				
8	5VL-E1161-00	AMORTIGUADOR 1 ABSORBER 1	4				
9	93210-71801	ANILLO O O-RING	1				
10	95022-06020	PERNO, DE BRIDA BOLT, FLANGE	2				
11	5VL-E1186-00	CUBIERTA CULATA CIL.LAT.2 COVER, CYLINDER HEAD SIDE 2	2				
12	93210-44889	ANILLO O O-RING	2				
13	90105-08724	TORNILLO BOLT, FLANGE	4				
14	90201-088C3	ARANDELA PLANA WASHER, PLATE	4				
15	94700-00869	BUJIA (NGK CR6HSA) PLUG SPARK (NGK CR6HSA)	1				
16	5VL-E1181-00	JUNTA, DE CULATA 1 GASKET, CYLINDER HEAD 1	1				
17	99530-10114	PASADOR, DE ESPIGA PIN, DOWEL	2				
18	91312-06090	TORNILLO BOLT	2				
19	5VL-E1310-10	CILINDRO CYLINDER	1				
20	5VL-E1351-10	JUNTA, DE CILINDRO GASKET, CYLINDER	1				



CRANKSHAFT & PISTON






27S1300-G031

FIG. 3 VALVULA

VALVE

REF. N°	CODIGO N° PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96					OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-E2111-00	VALVULA DE ADMISION VALVE, INTAKE	1					
2	5VL-E2121-00	VALVULA DE ESCAPE VALVE, EXHAUST	1					
3	5VL-E2119-00	SELLO DE ACEITE VALVULA SEAL, VALVE STEM	2					
4	5VL-E2116-01	ASIENTO RESORTE DE VALVULA SEAT, VALVE SPRING	2					
5	5KA-12113-00	RESORTE VALVULA INTERNA SPRING, VALVE INNER	2					
6	5VL-E2118-00	SEGURO DE VALVULA LOCK, VALVE SPRING RETAINER	4					
7	5VL-E2117-01	RETEN RESORTE DE VALVULA RETAINER, VALVE SPRING	2					
8	5VL-E2151-00	BRAZO DE BALANCIN DE VALVULA ARM, VALVE ROCKER	2					
9	5VL-Y1215-00	TORNILLO DE AJUSTE DE VALVULA SCREW, VALVE ADJUSTING	2					
10	5VL-E2156-00	EJE DE BALANCIN SHAFT, ROCKER 2	2					




2CS7200-R040

FIG. 4 ARBOL DE LEVAS & CADENA

CAMSHAFT & CHAIN

REF. N°	CODIGO N° PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96					OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-E2171-00	ARBOL DE LEVAS 1 CAMSHAFT 1	1					
2	93306-003X6	COJINETE BEARING	1					
3	93306-002YU	COJINETE BEARING	1					
4	90387-167L5	ESPACIADOR COLLAR	1					
5	5VL-E111F-00	PLACA PLATE	1					
6	91312-06012	TORNILLO BOLT	1					
7	5VL-E2176-00	CATALINA DE CADENA (34T) SPROCKET, CAM CHAIN (34T)	1					
8	90201-08877	ARANDELA PLANA WASHER, PLATE	1					
9	90101-06820	TORNILLO BOLT	1					
10	94568-C1088	CADENA CHAIN	1					
11	5VL-E2231-00	TOPE DE GUIA 1 GUIDE, STOPPER 1	1					
12	5VL-E2241-00	TOPE DE GUIA 2 GUIDE, STOPPER 2	1					
13	5VL-E5598-00	COLLAR COLLAR	1					
14	95802-06020	TORNILLO DE REBORDE BOLT, FLANGE	1					
15	2MP-E2210-00	TENSOR CADENA DE LEVA TENSIONER ASSY, CAM CHAIN	1					
16	5VL-E2213-10	EMPAQUE DE CAJA TENSOR GASKET, TENSIONER CASE	1					
17	95022-06016	PERNO, DE BRIDA BOLT, FLANGE	2					
18	90430-06817	JUNTA GASKET	2					

INTAKE

REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	EN96				OBSERVACIONES REMARKS
1	4P2-E3586-00	TOBERA DE CARBURADOR 1 JOINT, CARBURETOR 1	1				
2	93210-30611	ANILLO O O-RING	1				
3	91312-06025	TORNILLO ALLEN BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD	2				
4	90450-44804	BRIDA, MANGUERA HOSE CLAMP ASSY	1				
5	4P2-Y1441-02	FILTRO DE AIRE COMPLETO AIR CLEANER ASSY.	1				
6	5VL-E4411-00	.CAJA FILTRO DEL AIRE 1 .CASE, AIR CLEANER 1	1				
7	5VL-E4412-00	.TAPA CAJA DEL FILTRO 1 .CAP, CLEANER CASE 1	1				
8	5VL-E4450-02	.ELEMENTO COMP.FILTRO DE AIRE .ELEMENT ASSY, AIR CLEANER	1				
9	4P2-E4453-00	.UNION DEL FILTRO DEL AIRE 1 .JOINT, AIR CLEANER 1	1				
10	5VL-E4437-00	.CONDUCTO .DUCT	1				
11	5VL-E4452-00	.SELLO .SEAL	2				
12	5VL-E4462-00	.SELLO .SEAL	1				
13	97602-06220	.TORNILLO CON RONDONA .SCREW, PAN HEAD W/WASHER	5				
14	5VL-E443E-00	.TUBO, DRENAJE .PIPE, DRAIN	1				
15	5VL-E4424-01	.PRESILLA ACCESORIO DE TAPA .CLIP, CAP FITTING	1				
16	90119-06869	TORNILLO CON ARANDELA BOLT, WITH WASHER	2				
17	90450-51802	BRIDA, MANGUERA HOSE CLAMP ASSY	1				
18	5VL-E4417-00	CUBIERTA 1 COVER 1	1				





FIG. 7 CARBURADOR

CARBURETOR

REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96					OBSERVACIONES REMARKS
1	1PX-E4301-00	CARBURADOR COMPLETO 1 CARBURETOR ASSY 1	1					
2	4P2-W149K-00	.CJTO. TORNILLO DEL RALENTI .THROTTLE SCREW SET	1					
3	4P2-W149J-00	.CJTO. AGUJA .NEEDLE SET	1					
4	4P2-E4286-00	.RESORTE .SPRING	1					
5	5LB-E4214-00	.TORNILLO DE CABEZA CON PLANA .SCREW, PAN HEAD	2					
6	5RS-E4341-00	.BOQUILLA PRINCIPAL .NOZZLE, MAIN	1					
7	5RS-E4341-10	.BOQUILLA PRINCIPAL .NOZZLE, MAIN	1					
8	288-E4343-60	.INYECTOR PRINCIPAL (#120) .JET, MAIN (#120)	1					
9	5LB-E4342-17	.ESPREA DE PILOTO (# 34) .JET, PILOT (# 34)	1					
10	4P2-W1415-00	.TORNILLO DE PILOTO .PILOT SCREW SET	1					
11	4P2-W149A-00	.CONTROL REMOTO .DIAPHRAGM SET 1	1					
12	5LB-E4293-00	.CUBIERTA .COVER 1	1					
13	97801-04010	.TORNILLO DE MUESCA .SCREW, PAN HEAD	2					
14	50M-E4355-00	.ASIENTO .NOZZLE, MAIN 2	1					
15	4P2-E4371-00	.EMBOLO DE ARRANQUE .PLUNGER, STARTER	1					
16	5LB-E4385-00	.BOIA .FLOAT	1					
17	5LB-E4386-00	.PASADOR DE BOIA .PIN, FLOAT	1					
18	1BV-E4390-00	.VALVULA DE AGUJA COMPLETA .NEEDLE VALVE ASSY	1					
19	30S-14325-00	.TORNILLO CABEZA REDONDA .SCREW, PAN HEAD	1					
20	5LB-E4384-00	.EMPAQUE DE CAMARA DE BOIA .GASKET, FLOAT CHAMBER	1					
21	4JP-E4323-00	.TORNILLO DE AJUSTE DE AIRE .SCREW, AIR ADJUSTING	1					
22	5LB-E4153-00	.PLACA,BAFFLE .PLATE,BAFFLE	1					
23	5LB-E4592-00	.TORNILLO .SCREW	4					
24	5FY-E4251-00	.NIPLE .NIPPLE	1					
25	5LB-E4292-00	.SOPORTE 2 .BRACKET 2	1					
26	4P2-E4197-00	.TUBO RESPIRADERO .PIPE	1					
27	1PX-E4196-00	.TUBO DE DRENASE .PIPE, OVER FLOW 1	1					

EXHAUST



CRANKCASE

REF. N°	CODIGO N° PART NO.	DESCRIPCION	BN96					OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-W1510-11	CARTER COMPLETO	1					
2	99530-10114	CRANKCASE ASSY	2					
3	4FP-E1167-00	.PASADOR, DE ESPIGA	1					
4	5VL-E1166-00	.PIN, DOWEL	1					
5	90467-12828	CUBIERTA RESPIRADERO 2	2					
6	90462-16801	PIPE, BREATHER 2	1					
7	95022-06030	TUBO RESPIRADERO 1	2					
8	95022-06045	PIPE, BREATHER 1	7					
9	95022-06055	PRESILLA	1					
10	99530-10114	CLIP	2					
11	5VL-E5441-00	BRIDA	1					
		CLAMP	2					
		PERNO, DE BRIDA	7					
		BOLT, FLANGE	1					
		PERNO, DE BRIDA	2					
		BOLT, FLANGE	1					
		PERNO, DE BRIDA	2					
		BOLT, FLANGE	1					
		PASADOR, DE ESPIGA	2					
		PIN, DOWEL	1					
		SOSTEN DE CABLE DE EMBRAGUE	1					
		HOLDER, CLUTCH CABLE						






FIG. 10 CUBIERTA DE CARTER 1

CRANKCASE COVER 1

REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96					OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-E5411-10	CUBIERTA DE CARTER 1 COVER, CRANKCASE 1	1					
2	5VL-E5451-10	EMPAQ DE CUBIERTA DE CARTER GASKET, CRANKCASE COVER 1	1					
3	99530-10114	PASADOR, DE ESPIGA PIN, DOWEL	2					
4	95022-06035	PERNO, DE BRIDA BOLT, FLANGE	1					
5	95022-06050	PERNO, DE BRIDA BOLT, FLANGE	6					
6	90340-14805	TORNILLO, DE DRENAJE PLUG, STRAIGHT SCREW	1					
7	93210-14899	ANILLO O O-RING	1					
8	90340-32069	TORNILLO, DE DRENAJE PLUG, STRAIGHT SCREW	1					
9	93210-328A4	ANILLO O O-RING	1					
10	5VL-E5191-00	PLACA PLATE	1					
11	98512-06010	TORNILLO SCREW, PAN HEAD	1					
12	5VL-E5418-01	CUBIERTA CAJA DE CADENA COVER, CHAIN CASE	1					
13	98902-06016	TORNILLO DE LIGAR SCREW, BIND	2					
14	5VL-E5421-20	TAPA DE CARTER DERECHA COVER, CRANKCASE 2	1					
15	5VL-E5461-10	JUNTA TAPA CARTER DERECHO 2 GASKET, CRANKCASE COVER 2	1					
16	99530-10114	PASADOR, DE ESPIGA PIN, DOWEL	2					
17	95022-06035	PERNO, DE BRIDA BOLT, FLANGE	7					
18	95022-06045	PERNO, DE BRIDA BOLT, FLANGE	2					
19	5VL-E5362-00	TAPON DEL NIVEL DE ACEITE PLUG, OIL LEVEL	1					
20	93210-19809	ANILLO O O-RING	1					
21	93101-10800	SELLO ACEITE OIL SEAL	1					

STARTER

[illegible]



8 91312-08016
www.seacubemoto.com

FIG. 12 EMBRAGUE DEL ARRANQUE **STARTER CLUTCH**

[illegible]





FIG. 13 EMBRAGUE

CLUTCH

REF. N°	CODIGO N° PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96				OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-E6111-00	ENGRANAJE TRACC.PRIMARIA GEAR, PRIMARY DRIVE	1				
2	90282-05001	CHAVETA, RECTA (5MMX16MM) KEY, STRAIGHT (5MMX16MM)	1				
3	90201-122H1	ARANDELA PLANA WASHER, PLATE	1				
4	90179-12813	TUERCA NUT	1				
5	5VL-E6300-10	EMBRAGUE COMPLETO CLUTCH ASSY	1				
6	5VL-E6150-00	.CAMPANA DE EMBRAGUE .PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.	1				
7	5VL-E6154-00	.ARANDELA, DE EMPUJE 1 .PLATE, THRUST 1	1				
8	5VL-E6371-10	.CUBO, DE EMBRAGUE .BOSS, CLUTCH	1				
9	5VL-E6321-10	.PLACA DE FRICCION .PLATE, FRICTION	4				
10	5VL-E6324-00	.PLACA DE EMBRAGUE .PLATE, CLUTCH 1	3				
11	5VL-E6351-00	.PLATO DE PRESION .PLATE, PRESSURE 1	1				
12	5VL-E6333-10	.RESORTE DE EMBRAGUE 1 .SPRING, CLUTCH 1	4				
13	5VL-E6337-00	.TORNILLO DE RESORTE .SCREW, SPRING	4				
14	5VL-Y1635-10	CONJ. PALANCA DE EMPUJE PUSH LEVER COMP.	1				
15	92902-06200	ARANDELA WASHER	1				
16	95302-06600	TUERCA NUT, HEXAGON	1				
17	5VL-E6164-10	PLACA DE EMPUJE 2 PLATE, THRUST 2	1				
18	90215-12211	ARANDELA DE CIERRE WASHER, LOCK	1				
19	90170-12060	TUERCA NUT	1				
20	93503-16824	ESFERA BALL	1				
21	5VL-E6357-01	VARILLA DE EMPUJE 2 ROD, PUSH 2	1				
22	5VL-E6381-02	CONJ. PALANCA DE EMPUJE PUSH LEVER COMP.	1				
23	90508-16800	RESORTE DE TORSION SPRING, TORSION	1				
24	93102-12802	SELLO ACEITE OIL SEAL	1				
25	99009-20500	PRESILLA REDONDA CIRCLIP	1				



1SB1600-M140

FIG. 14 TRANSMISSION

TRANSMISSION

REF. N°	CODIGO N° PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96					OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-E7411-00	EJE PRIMARIO (14T) AXLE, MAIN (14T)	1					
2	5VL-E7151-00	ENGRANAJE PINON DE 5TA (24T) GEAR, 5TH PINION (24T)	1					
3	5VL-E7121-00	ENGRANAJE DE PINON DE 2DA(18T) GEAR, 2ND PINION (18T)	1					
4	5VL-E7131-00	ENGRANAJE PINON DE 3RA (19T) GEAR, 3RD PINION (19T)	1					
5	5VL-E7141-00	ENGRANAJE PINON DE 4TA (22T) GEAR, 4TH PINION (22T)	1					
6	90201-20266	ARANDELA, PLACA (T=1.0) WASHER, PLATE (T=1.0)	1					
7	93410-20809	SEGURO CIRCLIP	1					
8	93306-201Y8	COJINETE BEARING	1					
9	93306-253YJ	COJINETE BEARING	1					
10	5VL-E7471-00	PLACA, DE CUBIERTA PLATE, COVER	1					
11	98512-06012	TORNILLO SCREW, PAN HEAD	2					
12	5VL-E7402-00	EJE DE TRACCION COMPLETO DRIVE AXLE ASSY	1					
13	5VL-E7251-00	ENGRANAJE RUEDA DE 5TA (21T) GEAR, 5TH WHEEL (21T)	1					
14	5VL-E7221-00	ENGRANAJE RUEDA DE 2DA (32T) GEAR, 2ND WHEEL (32T)	1					
15	5VL-E7231-00	ENGRANAJE RUEDA DE 3RA (25T) GEAR, 3RD WHEEL (25T)	1					
16	90201-20266	ARANDELA, PLACA (T=1.0) WASHER, PLATE (T=1.0)	1					
17	93410-20809	SEGURO CIRCLIP	1					
18	5VL-E7241-00	ENGRANAJE DE RUEDA 4TA (23T) GEAR, 4TH WHEEL (23T)	1					
19	5VL-E7211-00	ENGRANAJE RUEDA DE 1 RA (37T) GEAR, 1ST WHEEL (37T)	1					
20	90201-15700	ARANDELA PLANA WASHER, PLATE	1					
21	99009-15400	PRESILLA REDONDA CIRCLIP	1					
22	90201-20272	ARANDELA PLANA WASHER, PLATE	1					
23	93306-204YD	COJINETE BEARING	1					
24	93102-20854	SELLO ACEITE OIL SEAL	1					
25	93306-252YM	COJINETE BEARING	1					
26	93822-14813	CORONA (14T) SPROCKET, DRIVE (14T)	1					
27	3D9-E7456-01	SOPORTE DE CORONA HOLDER, SPROCKET	1					


TRANSMISSION

[illegible]

SHIFT SHAFT

17

FRAME



5VL1415-B170

[illegible]




FIG. 19 CUBIERTA LATERAL

SIDE COVER

REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96					OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-Y2171-32-3X	CUBIERTA, LATERAL 1 COVER, SIDE 1	1					UR PARA VRC7 UR FOR VRC7
	5VL-Y2171-31-3X	CUBIERTA, LATERAL 1 COVER, SIDE 1	1					UR PARA SMX UR FOR SMX
	5VL-Y2171-33-3X	CUBIERTA, LATERAL 1 COVER, SIDE 1	1					UR PARA DPBMC UR FOR DPBMC
	5VL-Y2171-28-3X	CUBIERTA, LATERAL 1 COVER, SIDE 1	1					UR PARA BWC1 UR FOR BWC1
2	90480-24186	.TAPON .GROMMET	1					
3	13R-F173E-80	.GRAFICO, 1 .GRAPHIC 1	1					UR PARA VRC7 UR FOR VRC7
	13R-F173E-70	.GRAFICO, 1 .GRAPHIC 1	1					UR PARA SMX UR FOR SMX
	13R-F173E-90	.GRAFICO, 1 .GRAPHIC 1	1					UR PARA DPBMC UR FOR DPBMC
	13R-F173E-B0	.GRAFICO, 1 .GRAPHIC 1	1					UR PARA BWC1 UR FOR BWC1
4	3D9-Y2172-23-3X	CUBIERTA, LATERAL 2 COVER, SIDE 2	1					UR PARA VRC7 UR FOR VRC7
	3D9-Y2172-18-3X	CUBIERTA, LATERAL 2 COVER, SIDE 2	1					UR PARA SMX UR FOR SMX
	3D9-Y2172-19-3X	CUBIERTA, LATERAL 2 COVER, SIDE 2	1					UR PARA DPBMC UR FOR DPBMC
	3D9-Y2172-26-3X	CUBIERTA, LATERAL 2 COVER, SIDE 2	1					UR PARA BWC1 UR FOR BWC1
5	13R-F173F-80	.GRAFICO 2 .GRAPHIC 2	1					UR PARA VRC7 UR FOR VRC7
	13R-F173F-70	.GRAFICO 2 .GRAPHIC 2	1					UR PARA SMX UR FOR SMX
	13R-F173F-90	.GRAFICO 2 .GRAPHIC 2	1					UR PARA DPBMC UR FOR DPBMC
	13R-F173F-B0	.GRAFICO 2 .GRAPHIC 2	1					UR PARA BWC1 UR FOR BWC1
6	90480-13837	TAPON GROMMET	2					
7	5VL-F1778-00	AMORTIGUADOR DE MONTAJE DAMPER, LOCATING 1	2					
8	5VL-F1780-01	CERRADURA COMPLETA LOCK ASSY	1					
9	90201-228F6	ARANDELA PLANA WASHER, PLATE	1					
10	98902-06020	TORNILLO DE LIGAR SCREW, BIND	1					
11	90201-06850	ARANDELA PLANA WASHER, PLATE	1					
12	5VL-F177G-00	CAJA DE BATERIA BOX, BATTERY	1					
13	5VL-F1746-00	AMORTIGUADOR DAMPER	1					
14	90119-06811	TORNILLO CON ARANDELA BOLT, WITH WASHER	3					

REAR ARM & SUSPENSION

21




FIG. 21 DIRECCION

STEERING

REF. N°	CODIGO N° PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96				OBSERVACIONES REMARKS
1	1KL-F3412-00	PISTA DE BOLAS 2 RACE, BALL 2	1				
2	4FP-F3411-00	PISTA DE BOLAS 1 RACE, BALL 1	1				
3	4FP-F3412-00	PISTA DE BOLAS 2 RACE, BALL 2	1				
4	5VL-F341E-00	RETEN DE COJINETE RETAINER, BALL BEARING	2				
5	4GU-F3416-00	CUBIERTA DE BASE DE BOLA 2 COVER, BALL RACE 2	1				
6	90179-25806	TUERCA NUT	2				
7	5VL-F3418-01	ARANDELA ESPECIAL WASHER, SPECIAL	1				
8	90202-26142	ARANDELA DE PLANA WASHER, PLATE	1				
9	5VL-F3435-00-33	PLATINA SUPERIOR CROWN, HANDLE	1				YB
10	95022-08040	PERNO, DE BRIDA BOLT, FLANGE	2				YB
11	90176-22801	TUERCA CORONA NUT, CROWN	1				
12	5VL-F3165-01	ARANDELA DE FIELTRO WASHER, FELT	1				
13	5VL-F3441-00	SOPORTE DE MANUBRIO HOLDER, HANDLE UPPER	2				
14	95022-08035	PERNO, DE BRIDA BOLT, FLANGE	4				
15	5VL-F3174-00	SOPORTE DEL FARO DELANTERO STAY, HEADLIGHT	1				
16	95822-06016	TORNILLO DE REBORDE BOLT, FLANGE	2				
17	4FP-F317J-00	AMORTIGUADOR 1 DAMPER 1	2				
18	5VL-F3389-01	GUIA DE CABLE GUIDE, CABLE	1				
19	95822-06012	TORNILLO DE REBORDE BOLT, FLANGE	2				
20	4FP-F3395-10	EMBLEMA EMBLEM	1				
21	5VL-F334G-11	SOPORTE 1 BRACKET 1	1				
22	97002-05012	PERNO BOLT	2				
23	90201-05802	ARANDELA PLANA WASHER, PLATE	2				




FIG. 22 HORQUILLA DELANTERA

FRONT FORK

REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96				OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-F3102-92	HORQUILLA DELANTERA COMPL.(MI) FRONT FORK ASSY (L.H)	1				
2	5VL-F3106-01	.TUBO EXTERIOR COMPLETO .OUTER TUBE COMP.	1				
3	4GU-F3145-00	.RETEN DE ACEITE .OIL SEAL	1				
4	5AP-F3153-00	.ANILLO DE ENGANCHE .RING, SNAP	1				
5	4GU-F3144-00	.GUARDAPOLVO .SEAL, DUST	1				
6	5HH-F3110-22	.TUBO INTERIOR COMPLETO 1 .INNER TUBE COMP.1	1				
7	5VL-F3170-01	.CILINDRO COMPL DE HORQ DELANT .CYLINDER COMP., FRONT FORK	1				
8	4GU-F3173-01	.VASTAGO AHUSADO .SPINDLE, TAPER	1				
9	4TU-F3479-00	.EMPAQUE .GASKET	1				
10	5LK-F3356-01	.PERNO 2 .BOLT 2	1				
11	5VL-F3141-40	.RESORTE HORQUILLA DELANT. .SPRING, FRONT FORK	1				
12	5AP-F3427-00	.ARANDELA .WASHER	1				
13	5HH-F3118-10	.SEPARADOR .SPACER	1				
14	5AP-F3147-00	.ARO .O-RING	1				
15	5VL-F3111-20	.PERNO DE TAPA .BOLT, CAP	1				
16	5VL-F3154-00	.TAPON TUBO INTERIOR .CAP	1				
17	5VL-H5110-01	.REFLECTOR COMPLETO .REFLECTOR ASSY	1				
18	5VL-F3103-92	HORQUILLA DELANTERA COMPL.(MD) FRONT FORK ASSY (R.H)	1				
19	5VL-F3107-01	.TUBO EXTERIOR COMPLETO .OUTER TUBE COMP.	1				
20	4GU-F3145-00	.RETEN DE ACEITE .OIL SEAL	1				
21	5AP-F3153-00	.ANILLO DE ENGANCHE .RING, SNAP	1				
22	4GU-F3144-00	.GUARDAPOLVO .SEAL, DUST	1				
23	5HH-F3110-22	.TUBO INTERIOR COMPLETO 1 .INNER TUBE COMP.1	1				
24	5VL-F3170-01	.CILINDRO COMPL DE HORQ DELANT .CYLINDER COMP., FRONT FORK	1				
25	4GU-F3173-01	.VASTAGO AHUSADO .SPINDLE, TAPER	1				
26	4TU-F3479-00	.EMPAQUE .GASKET	1				
27	5LK-F3356-01	.PERNO 2 .BOLT 2	1				





FIG. 23 DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

FUEL TANK

REF. N°	CODIGO N° PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96				OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-W2411-00-P5	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE COMP. FUEL TANK ASSY	1				UR PARA VRC7 UR FOR VRC7
	5VL-W2411-00-P0	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE COMP. FUEL TANK ASSY	1				UR PARA SMX UR FOR SMX
	5VL-W2411-00-P2	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE COMP. FUEL TANK ASSY	1				UR PARA DPBMC UR FOR DPBMC
	5VL-W2411-00-P6	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE COMP. FUEL TANK ASSY	1				UR PARA BWC1 UR FOR BWC1
2	13R-F4244-80	.CALCOMANIA DEPOSITO COMBUST.1 .GRAPHIC, FUEL TANK 1	1				UR PARA VRC7 UR FOR VRC7
	13R-F4244-70	.CALCOMANIA DEPOSITO COMBUST.1 .GRAPHIC, FUEL TANK 1	1				UR PARA SMX UR FOR SMX
	13R-F4244-90	.CALCOMANIA DEPOSITO COMBUST.1 .GRAPHIC, FUEL TANK 1	1				UR PARA DPBMC UR FOR DPBMC
	13R-F4244-B0	.CALCOMANIA DEPOSITO COMBUST.1 .GRAPHIC, FUEL TANK 1	1				UR PARA BWC1 UR FOR BWC1
3	13R-F4245-80	.CALCOMANIA DEPOSITO COMBUST.2 .GRAPHIC, FUEL TANK 2	1				UR PARA VRC7 UR FOR VRC7
	13R-F4245-70	.CALCOMANIA DEPOSITO COMBUST.2 .GRAPHIC, FUEL TANK 2	1				UR PARA SMX UR FOR SMX
	13R-F4245-90	.CALCOMANIA DEPOSITO COMBUST.2 .GRAPHIC, FUEL TANK 2	1				UR PARA DPBMC UR FOR DPBMC
	13R-F4245-B0	.CALCOMANIA DEPOSITO COMBUST.2 .GRAPHIC, FUEL TANK 2	1				UR PARA BWC1 UR FOR BWC1
4	5PA-21568-01	.ETIQUETA DE PRECAUCION .LABEL, WARNING	1				
5	3D9-F411B-00	.EMBLEMA .EMBLEM	2				
6	4FP-F4181-00	AMORTIGUADOR DE MONTAJE 1 DAMPER, LOCATING 1	2				
7	5VL-F4183-00	AMORTIGUADOR DE MONTAJE 3 DAMPER, LOCATING 3	1				
8	5VL-F4182-00	AMORTIGUADOR DE MONTAJE 2 DAMPER, LOCATING 2	1				
9	90201-088P2	ARANDELA PLANA WASHER, PLATE	1				
10	97002-08016	PERNO BOLT	1				
11	5VL-F4500-01	GRIFO DE COMBUSTIBLE 1 FUEL COCK ASSY 1	1				
12	5VL-F4534-01	.SELLO DE GRIFO .SEAL, COCK	1				
13	97880-03008	.TORNILLO DE CABEZA CON PLANA .SCREW, PAN HEAD	2				
14	5VL-F4512-01	.EMPAQUE .GASKET	1				
15	5VL-F4523-01	.VALVULA .VALVE	1				
16	5VL-F4515-00	.RED DE FILTRO 2 .NET, FILTER 2	1				
17	5VL-F4524-01	LLAVE DEL GRIFO LEVER, COCK	1				
18	90157-03800	TORNILLO CABEZA CONICA PLANA SCREW, PAN HEAD	1				



4P2K200-N250

FIG. 23 DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

FUEL TANK

REF. N°	CODIGO N° PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96					OBSERVACIONES REMARKS
19	90159-06820	TORNILLO CON VALONA SCREW, WITH WASHER	2					
20	90430-05800	JUNTA GASKET	2					
21	5VL-F4610-12	TAPA COMPLETA CAP ASSY	1					
22	4P2-F4311-00	TUBO DE COMBUSTIBLE 1 PIPE, FUEL 1	1					
23	90467-09854	PRESILLA CLIP	2					
24	5VL-F137W-20-P4	CUBIERTA DE GUIA DE AIRE 1 SCOOP, AIR 1	1					UR PARA VRC7 UR FOR VRC7
	5VL-F137W-20-P0	CUBIERTA DE GUIA DE AIRE 1 SCOOP, AIR 1	1					UR PARA SMX UR FOR SMX
	5VL-F137W-20-P2	CUBIERTA DE GUIA DE AIRE 1 SCOOP, AIR 1	1					UR PARA DPBMC UR FOR DPBMC
	5VL-F137W-20-P5	CUBIERTA DE GUIA DE AIRE 1 SCOOP, AIR 1	1					UR PARA BWC1 UR FOR BWC1
25	5VL-F137U-20	GUIA DE AIRE 1 GUIDE, AIR 1	1					
26	5VL-F137X-20-P4	CUBIERTA DE GUIA DE AIRE 2 SCOOP, AIR 2	1					UR PARA VRC7 UR FOR VRC7
	5VL-F137X-20-P0	CUBIERTA DE GUIA DE AIRE 2 SCOOP, AIR 2	1					UR PARA SMX UR FOR SMX
	5VL-F137X-20-P2	CUBIERTA DE GUIA DE AIRE 2 SCOOP, AIR 2	1					UR PARA DPBMC UR FOR DPBMC
	5VL-F137X-20-P5	CUBIERTA DE GUIA DE AIRE 2 SCOOP, AIR 2	1					UR PARA BWC1 UR FOR BWC1
27	5VL-F137V-20	GUIA DE AIRE 2 GUIDE, AIR 2	1					
28	97702-40014	TORNILLO ROSCA HEMBRA SCREW, TAPPING	6					
29	90480-13837	TAPON GROMMET	2					
30	5VL-F1778-00	AMORTIGUADOR DE MONTAJE DAMPER, LOCATING 1	2					
31	5VL-F4216-11	SOPORTE STAY	1					
32	98512-06016	TORNILLO SCREW, PAN HEAD	2					
33	90387-06879	ESPACIADOR COLLAR	2					
34	90202-09800	ARANDELA DE PLANA WASHER, PLATE	2					
35	5VL-F414H-00	EQUILIBRIO, CUBIERTA DAMPER, PLATE 1	1					
36	99236-00080	EMBLEMA, YAMAHA EMBLEM, YAMAHA	2					PARA VRC7,SMX,DPBMC FOR VRC7,SMX,DPBMC
	99234-00080	EMBLEMA, YAMAHA EMBLEM, YAMAHA	2					PARA BWC1 FOR BWC1




FIG. 24 ASIENTO

SEAT

REF. N°	CODIGO N° PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96					OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-F4730-12	SILLIN DOBLE COMPLETO DOUBLE SEAT ASSY	1					
2	4TU-F4741-00	.COJIN DE ASIENTO .PAD, SEAT	6					
3	90119-06869	TORNILLO CON ARANDELA BOLT, WITH WASHER	2					
4	5VL-F471K-00-P4	CUBIERTA, DE COLA 1 COVER, TAIL 1	1					UR PARA VRC7 UR FOR VRC7
	5VL-F471K-00-P3	CUBIERTA, DE COLA 1 COVER, TAIL 1	1					UR PARA SMX UR FOR SMX
	5VL-F471K-00-P1	CUBIERTA, DE COLA 1 COVER, TAIL 1	1					UR PARA DPBMC UR FOR DPBMC
	5VL-F471K-00-P6	CUBIERTA, DE COLA 1 COVER, TAIL 1	1					UR PARA BWC1 UR FOR BWC1
5	5VL-F472K-00-P4	CUBIERTA, DE COLA 2 COVER, TAIL 2	1					UR PARA VRC7 UR FOR VRC7
	5VL-F472K-00-P3	CUBIERTA, DE COLA 2 COVER, TAIL 2	1					UR PARA SMX UR FOR SMX
	5VL-F472K-00-P1	CUBIERTA, DE COLA 2 COVER, TAIL 2	1					UR PARA DPBMC UR FOR DPBMC
	5VL-F472K-00-P6	CUBIERTA, DE COLA 2 COVER, TAIL 2	1					UR PARA BWC1 UR FOR BWC1
6	5VL-W4756-00-P4	LENTE DE COLA COPLETO TAIL COVER ASSY	1					UR PARA VRC7 UR FOR VRC7
	5VL-W4756-00-P3	LENTE DE COLA COPLETO TAIL COVER ASSY	1					UR PARA SMX UR FOR SMX
	5VL-W4756-01-P1	LENTE DE COLA COPLETO TAIL COVER ASSY	1					UR PARA DPBMC UR FOR DPBMC
	5VL-W4756-01-P6	LENTE DE COLA COPLETO TAIL COVER ASSY	1					UR PARA BWC1 UR FOR BWC1
7	99236-00080	.EMBLEMA, YAMAHA .EMBLEM, YAMAHA	1					PARA VRC7,SMX,DPBMC FOR VRC7,SMX,DPBMC
	99234-00080	.EMBLEMA, YAMAHA .EMBLEM, YAMAHA	1					PARA BWC1 FOR BWC1
8	97702-50012	TORNILLO ROSCA HEMBRA SCREW, TAPPING	4					
9	90119-06869	TORNILLO CON ARANDELA BOLT, WITH WASHER	4					
10	90480-01868	TAPON GROMMET	2					
11	5VL-F4773-00	MANIJA DE ASIENTO HANDLE, SEAT	1					
12	5VL-F4481-00	TAPON PLUG	2					
13	95812-08016	TORNILLO DE REBORDE BOLT, FLANGE	3					
14	5VL-F4796-01	CUBIERTA COVER	1					





FIG. 25 RUEDA DELANTERA

FRONT WHEEL

REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96				OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-F5111-00-35	MASA DELANTERA HUB, FRONT	1				SL SL
2	90560-12828	SEPARADOR SPACER	1				
3	93102-18804	SELLO ACEITE OIL SEAL	1				
4	93306-301Y6	COJINETE BEARING	2				
5	5VL-F5121-01-35	PLACA DE ZAPATA DE FRENO PLATE, BRAKE SHOE	1				SL SL
6	3D9-W2533-00	JUEGO DE ZAPATA DE FRENO BRAKE SHOE KIT	1				
7	90506-12801	.RESORTE DE TENSION .SPRING, TENSION	1				
8	90506-15802	.RESORTE DE TENSION .SPRING, TENSION	1				
9	1KL-F5135-00	ENGRANAJE DE TRACCION GEAR, DRIVE	1				
10	1KL-F5136-00	BUJE BUSH	1				
11	1KL-F5138-00	ENGRANAJE DE MEDIDOR GEAR, METER	1				
12	93104-07811	SELLO ACEITE OIL SEAL	1				
13	90201-07836	ARANDELA PLANA WASHER, PLATE	1				
14	90201-20844	ARANDELA PLANA WASHER, PLATE	2				
15	1KL-F5149-01	EMBRAGUE DEL CUENTAKMS CLUTCH, METER	1				
16	93410-19831	SEGURO CIRCLIP	1				
17	4FP-F5155-11	PALANCA DE ARBOL DE LEVAS LEVER, CAMSHAFT 1	1				
18	90101-06848	TORNILLO BOLT	1				
19	95302-06600	TUERCA NUT, HEXAGON	1				
20	4GU-F5351-02	ARBOL DE LEVAS CAMSHAFT	1				
21	93105-47802	SELLO ACEITE OIL SEAL	1				
22	4GU-F533A-01	PLACA INDICADOR PLATE, INDICATOR	1				
23	5VL-W5304-01	JUEGO DE RAYOS SPOKE SET	1				
24	94416-18803	ARO (1.60-18) RIM (1.60-18)	1				
25	94127-18865	NEUMATICO(2.75-18 S901 4PR TT) TIRE (2.75-18 S901 4PR TT)	1				CHENG SHIN CHENG SHIN
26	94227-18825	TUBO (2.75-18) TUBE (2.75-18)	1				CHENG SHIN CHENG SHIN
27	94327-18800	BANDA DE ARO (2.75-18) BAND, RIM (2.75-18)	1				CHENG SHIN CHENG SHIN

[illegible]



BN96200-S260

FIG. 26 RUEDA TRASERA

REAR WHEEL

REF. N°	CODIGO N° PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96				OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-F5311-00-35	MASA TRASERA HUB, REAR	1				SL
2	90387-15809	ESPACIADOR COLLAR	1				SL
3	93306-202Y4	COJINETE BEARING	1				
4	93104-22802	SELLO ACEITE OIL SEAL	1				
5	1KL-F5364-00	AMORTIGUADOR DAMPER	4				
6	93210-42807	ANILLO O O-RING	1				
7	93306-252X5	COJINETE BEARING	1				
8	5VL-F5321-01-35	PLACA DE ZAPATA DE FRENO PLATE, BRAKE SHOE	1				SL
9	3D9-W2533-00	JUEGO DE ZAPATA DE FRENO BRAKE SHOE KIT	1				SL
10	90506-12801	.RESORTE DE TENSION .SPRING, TENSION	1				
11	90506-15802	.RESORTE DE TENSION .SPRING, TENSION	1				
12	4GU-F5351-02	ARBOL DE LEVAS CAMSHAFT	1				
13	5VL-F5355-01	PALANCA DE ARBOL DE LEVAS LEVER, CAMSHAFT	1				
14	90101-06848	TORNILLO BOLT	1				
15	95302-06600	TUERCA NUT, HEXAGON	1				
16	4GU-F533A-01	PLACA INDICADOR PLATE, INDICATOR	1				
17	5VL-Y2536-00	EMBRAGUE DE MASA COMPLETO CLUTCH, HUB ASSY	1				
18	93306-054X3	.COJINETE .BEARING	1				
19	93106-26804	.SELLO ACEITE .OIL SEAL	1				
20	93306-054X3	COJINETE BEARING	1				
21	93106-26804	SELLO ACEITE OIL SEAL	1				
22	5VL-F5387-01	EJE DE CORONA AXLE, SPROCKET	1				
23	5VL-F5445-01	CORONA (45T) SPROCKET, DRIVEN (45T)	1				
24	90109-08864	PERNO BOLT	4				
25	5LK-F5412-01	ARANDELA WASHER	2				
26	90179-08639	TUERCA NUT	4				
27	5VL-W5304-01	JUEGO DE RAYOS SPOKE SET	1				





FIG. 26 RUEDA TRASERA

REAR WHEEL

REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96					OBSERVACIONES REMARKS
28	94109-18826	NEUMATICO (90/90-18 S180K 57P) TIRE (90/90-18 S180K 57P TT)	1					CHENG SHIN CHENG SHIN
29	94227-18825	TUBO (2.75-18) TUBE (2.75-18)	1					CHENG SHIN CHENG SHIN
30	94418-18802	ARO (1.85-18) RIM (1.85-18)	1					
31	94327-18800	BANDA DE ARO (2.75-18) BAND, RIM (2.75-18)	1					CHENG SHIN CHENG SHIN
32	5VL-F5371-00	BARRA TENSORA BAR, TENSION	1					
33	90109-08847	PERNO BOLT	1					
34	90109-08848	PERNO BOLT	1					
35	95702-08500	TUERCA DE BRIDA NUT, FLANGE	2					
36	91402-20012	CHAVETA PIN, COTTER	2					
37	5VL-F5381-01	EJE DE RUEDA AXLE, WHEEL	1					
38	95602-14200	TUERCA DE AUTO-CIERRE NUT, SELF-LOCKING	1					
39	5VL-F5386-01	COLLAR EJE DE RUEDA DENTADA COLLAR, SPROCKET AXLE	1					
40	90387-15832	ESPACIADOR COLLAR	1					
41	5VL-F5388-01	TIRADOR DE CADENA 1 PULLER, CHAIN 1	2					
42	95312-08600	TUERCA HEXAGONAL NUT	2					
43	90153-08804	TORNILLO HEXAGONAL SCREW, HEXAGON	2					
44	5VL-F53C0-10	CADENA (DID428H 118L) CHAIN (DID428H 118L)	1					
45	94668-E2001	.CONECTOR DE CADENA (DID 428H) .JOINT, CHAIN (DID 428H)	1					



BN96200-S270

FIG. 27 MANILLAR & CABLE

STEERING HANDLE & CABLE

REF. N°	CODIGO N° PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96				OBSERVACIONES REMARKS
1	18C-F6111-00	MANUBRIO HANDLEBAR	1				
2	18C-F6240-00	EMPUNADURA COMPLETA GRIP ASSY	1				
3	5VL-F6241-10	EMPUNADURA GRIP	1				
4	2D0-F6311-01	CABLE DE ACELERADOR 1 CABLE, THROTTLE 1	1				
5	98502-05010	TORNILLO SCREW, PAN HEAD	1				
6	5VL-F628J-20	TAPA EMPUNADURA CAP, GRIP	2				
7	2D0-F6312-01	CABLE DE ACELERADOR 2 CABLE, THROTTLE 2	1				
8	5VL-F6335-03	CABLE DE EMBRAGUE CABLE, CLUTCH	1				
9	5VL-F6372-01	.CUBIERTA DE PALANCA DE MANUB 1 .COVER, HANDLE LEVER 1	1				
10	90501-08803	RESORTE DE COMPRESION SPRING, COMPRESSION	1				
11	5VL-F6341-11	CABLE DE FRENO WIRE, BRAKE 1	1				
12	5VL-F6372-01	.CUBIERTA DE PALANCA DE MANUB 1 .COVER, HANDLE LEVER 1	1				
13	5VL-F6280-12	ESPEJO COMPLETO (IZQUIERDO) REAR VIEW MIRROR ASSY (LEFT)	1				
14	5VL-F6290-12	ESPEJO COMPLETO (DERECHO) REAR VIEW MIRROR ASSY (RIGHT)	1				
15	90249-12808	PASADOR PIN	1				
16	90179-06826	TUERCA NUT	1				




FIG. 28 SOPORTE & APOYAPIE

STAND & FOOTREST

REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96					OBSERVACIONES REMARKS
1	1BK-F7111-00	PUNTAL PRINCIPAL STAND, MAIN	1					
2	5VL-F7112-11	EJE DE PUNTAL PRINCIPAL SHAFT, MAIN STAND	1					
3	5VL-F7115-01	CONEXION DE PUNTAL PRINCIPAL LINK, MAIN STAND	1					
4	90506-32800	RESORTE DE TENSION SPRING, TENSION	1					
5	3D9-F7211-00	PEDAL DE FRENO PEDAL, BRAKE	1					
6	90508-40801	RESORTE DE TORSION SPRING, TORSION	1					
7	5VL-F7231-01	VARILLA DE FRENO ROD, BRAKE	1					
8	91402-20012	CHAVETA PIN, COTTER	1					
9	92902-06200	ARANDELA WASHER	2					
10	90501-10806	RESORTE DE COMPRESION SPRING, COMPRESSION	1					
11	90249-12808	PASADOR PIN	1					
12	90179-06826	TUERCA NUT	1					
13	5VL-F7411-00	APOYAPIE 1 FOOTREST 1	1					
14	5VL-H2109-00	UNION, TUBO JOINT, HOSE	1					
15	5VL-F7413-00	CUBIERTA DE APOYAPIE COVER, FOOTREST	2					
16	95812-08020	TORNILLO DE REBORDE BOLT, FLANGE	2					
17	5VL-F7311-00	PUNTAL LATERAL STAND, SIDE	1					
18	90506-29800	RESORTE DE TENSION SPRING, TENSION	1					
19	90109-10849	PERNO BOLT	1					
20	90185-10807	TUERCA AUTOBLOCANTE NUT, SELF-LOCKING	1					
21	5VL-F7452-00	SOPORTE, DE APOYAPIE 1 BRACKET, FOOTREST 1	1					
22	5VL-F7462-00	SOPORTE, DE APOYAPIE 2 BRACKET, FOOTREST 2	1					
23	95812-08020	TORNILLO DE REBORDE BOLT, FLANGE	2					
24	5VL-F7430-01	APOYAPIE POSTERIOR COMPLETO 1 REAR FOOTREST ASSY 1	1					
25	5VL-F7433-00	CUBIERTA APOYAPIE TRASERO COVER, REAR FOOTREST	1					
26	5VL-F7445-01	PLACE 1 PLATE 1	1					
27	5VL-F7440-01	APOYAPIE POSTERIOR COMPLETO 2 REAR FOOTREST ASSY 2	1					

STAND & FOOTREST

34




FIG. 31 LUZ DE DESTELLADOR

FLASHER LIGHT

REF. N°	CODIGO N° PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96					OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-H3310-21	DESTELLADOR DE LUZ DELANT. FRONT FLASHER LIGHT ASSY 1	1					
2	4FP-H3311-00	.BOMBILLA (12V-10W) .BULB, FLASHER (12V-10W)	1					
3	5VL-H333A-21	.LENTES COMPLETO 1 .LENS COMP 1	1					
4	5VL-H3320-21	DESTELLADOR DE LUZ DELANT. FRONT FLASHER LIGHT ASSY 2	1					
5	4FP-H3311-00	.BOMBILLA (12V-10W) .BULB, FLASHER (12V-10W)	1					
6	5VL-H333A-21	.LENTES COMPLETO 1 .LENS COMP 1	1					
7	5VL-H3321-00	AMORTIGUADOR DE DESTELLADOR 1 DAMPER, FLASHER 1	2					
8	5VL-H3330-11	DESTELLADOR DE LUZ TRAS.COMPL. REAR FLASHER LIGHT ASSY 1	1					
9	4FP-H3311-00	.BOMBILLA (12V-10W) .BULB, FLASHER (12V-10W)	1					
10	5VL-H333A-21	.LENTES COMPLETO 1 .LENS COMP 1	1					
11	5VL-H3340-11	DESTELLADOR DE LUZ TRAS.COMPL. REAR FLASHER LIGHT ASSY 2	1					
12	4FP-H3311-00	.BOMBILLA (12V-10W) .BULB, FLASHER (12V-10W)	1					
13	5VL-H333A-21	.LENTES COMPLETO 1 .LENS COMP 1	1					
14	5VL-H3359-01	ARANDELA ESPECIAL WASHER, SPECIAL	2					
15	95702-10500	TUERCA DE BRIDA NUT, FLANGE	4					





FIG. 32 MEDIDOR

METER

REF. N°	CODIGO N° PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96					OBSERVACIONES REMARKS
1	5VL-H3500-12	METRO COMPLETO METER ASSY	1					
2	5VL-H3570-10	.VELOCIMETRO COMPLETO .SPEEDOMETER ASSY	1					
3	5VL-H3540-10	.TACOMETRO COMPLETO .TACHOMETER ASSY	1					
4	5VL-H350F-00	.MEDIDOR DE GESTION COMBUSTIBLE .FUEL METER MOVEMENT ASSY	1					
5	5VL-H3559-00	.CUBIERTA DE MEDIDOR .COVER, METER	1					
6	5VL-H3509-00	.ENCASTRE DE CABLE COMPLETO .SOCKET CORD ASSY	1					
7	4FP-H3517-10	.AMPOLLETA (12V-1.7W) .BULB (12V-1.7W)	4					
8	4GU-H3517-10	.AMPOLLETA (14V-3W) .BULB (14V-3W)	4					
9	4GU-H3517-20	.AMPOLLETA (12V-1.7W T6.5) .BULB (12V-1.7W T6.5)	1					
10	5VL-H353F-00	.CAJA DE MEDIDOR INFERIOR .CASE, METER LOWER	1					
11	5VL-H3541-00	.AMORTIGUADOR .DAMPER	2					
12	5VL-H357H-00	.PERILLA .KNOB	1					
13	5VL-H353S-00	.TORNILLO ACCESORIO DE PERILLA .SCREW, KNOB FITTING	1					
14	95022-06016	PERNO, DE BRIDA BOLT, FLANGE	2					
15	5VL-H3550-23	CABLE DE VELOCIMETRO COMPLETO SPEEDOMETER CABLE ASSY	1					




36S5210-N350

FIG. 35 INTERRUPTOR DE MANILLAR&PALANC HANDLE SWITCH & LEVER

REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	DESCRIPCION DESCRIPTION	BN96				OBSERVACIONES REMARKS
1	90123-08813	PERNO BOLT	1				
2	90179-08862	TUERCA NUT	1				
3	90123-08813	PERNO BOLT	1				
4	90179-08862	TUERCA NUT	1				
5	4FP-H2921-00	SOPORTE DE LEVA 2 HOLDER, LEVER 2	1				
6	5VL-H3922-00	PALANCA 2 LEVER 2	1				
7	90109-06850	PERNO BOLT	1				
8	95602-06100	TUERCA S/L NUT, S/L	1				
9	97590-06522	PERNO CON ARANDELA BOLT, WITH WASHER	1				
10	5VL-H3980-22	INTERRUP. DE PARADA DELANTERO FRONT STOP SWITCH ASSY	1				
11	5VL-H3973-01	INTERRUPTOR DE MANIJA 3 SWITCH, HANDLE 3	1				
12	98507-05043	.TORNILLO DE CABEZA PLANA .SCREW, PAN HEAD	1				
13	98507-05025	.TORNILLO DE CABEZA PLANA .SCREW, PAN HEAD	1				
14	2D0-H3975-02	INTERRUPTOR DE MANIJA 2 SWITCH, HANDLE 2	1				
15	98507-05050	.TORNILLO DE CABEZA PLANA .SCREW, PAN HEAD	1				
16	98507-05030	.TORNILLO DE CABEZA PLANA .SCREW, PAN HEAD	1				
17	4FP-H2911-00	SOPORTE DE LEVA 1 HOLDER, LEVER 1	1				
18	5VL-H3912-00	PALANCA 1 LEVER 1	1				
19	90109-06850	PERNO BOLT	1				
20	95602-06100	TUERCA S/L NUT, S/L	1				
21	97590-06522	PERNO CON ARANDELA BOLT, WITH WASHER	1				
22	2SB-H2917-00	INTERRUPTOR SWITCH	1				
23	4TU-H3936-00	BANDA DE CABLE DE INTERRUPTOR BAND, SWITCH CORD	2				

ELECTRICAL 1

42



ELECTRICAL 2

43

INDICE NUMERICO
NUMERICAL INDEX

CODIGO Nº PART NO.	REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	REF. Nº	CODIGO Nº PART NO.	REF. Nº
91312-06025	6 - 3	93430-05823	5 - 3	95802-06020	36 - 7						
	29 - 3	93440-10109	1 - 4	95812-08016	24 - 13						
91312-06090	1 - 18	93450-16812	2 - 13	95812-08016	8 - 13						
91312-08016	12 - 8	93503-16824	13 - 20		28 - 16						
91402-20012	26 - 36	93604-10837	15 - 3		28 - 23						
	28 - 8	93608-30839	16 - 8	95812-10080	17 - 3						
92902-06200	13 - 15	93822-14813	14 - 26	95822-06012	21 - 19						
	28 - 9	94109-18826	26 - 28		37 - 10						
	28 - 31	94127-18865	25 - 25	95822-06016	18 - 6						
92990-06200	8 - 10	94227-18825	25 - 26		21 - 16						
93101-10800	10 - 21		26 - 29	97002-05012	21 - 22						
93101-12812	16 - 4	94327-18800	25 - 27	97002-08016	23 - 10						
93102-12802	13 - 24		26 - 31	97022-06020	16 - 11						
93102-18804	25 - 3	94416-18803	25 - 24	97990-06022	35 - 9						
93102-20854	14 - 24	94418-18802	26 - 30		35 - 21						
93104-07811	25 - 12	94568-C1088	4 - 10	97602-06220	6 - 13						
93104-22802	26 - 4	94668-E2001	26 - 45	97702-40014	23 - 28						
93105-47802	25 - 21	94700-00869	1 - 15	97702-50012	24 - 8						
93106-26804	26 - 19	95022-06016	4 - 17	97801-04010	7 - 13						
	26 - 21		32 - 14	97880-03008	23 - 13						
93109-20806	11 - 13		37 - 2	98502-05010	27 - 5						
93210-11800	2 - 9	95022-06020	1 - 10	98507-05025	35 - 13						
93210-14813	25 - 31	95022-06025	30 - 8	98507-05030	35 - 16						
93210-14899	10 - 7	95022-06030	9 - 7	98507-05043	35 - 12						
93210-19809	10 - 20	95022-06035	10 - 4	98507-05050	35 - 15						
93210-30611	6 - 2		10 - 17	98512-06010	10 - 11						
93210-328A4	10 - 9	95022-06045	9 - 8	98512-06012	12 - 4						
93210-42807	26 - 6		10 - 18		14 - 11						
93210-44889	1 - 12	95022-06050	10 - 5	98512-06016	23 - 32						
93210-55669	30 - 3	95022-06055	9 - 9	98902-05008	30 - 6						
93210-71801	1 - 9	95022-08035	21 - 14	98902-06016	10 - 13						
93306-002YU	4 - 3	95022-08040	21 - 10	98902-06020	19 - 10						
93306-003X6	4 - 2	95023-08030	33 - 14	98980-06012	8 - 5						
93306-054X3	26 - 18	95302-06600	13 - 16	98980-06014	8 - 9						
	26 - 20		25 - 19	99002-05600	28 - 32						
93306-201Y8	14 - 8		26 - 15	99002-10600	16 - 6						
93306-202XN	2 - 15		34 - 10	99009-15400	11 - 9						
93306-202Y4	26 - 3		36 - 10		14 - 21						
93306-204YD	14 - 23	95302-08800	33 - 16	99009-20500	13 - 25						
93306-205XJ	2 - 10	95312-08600	26 - 42	99234-00080	23 - 36						
93306-252X5	26 - 7	95602-06100	35 - 8		24 - 7						
93306-252YM	14 - 25		35 - 20	99236-00080	23 - 36						
93306-253YJ	14 - 9	95602-12200	20 - 4		24 - 7						
93306-301Y6	25 - 4	95602-14200	26 - 38	99530-10114	1 - 17						
93310-629Y3	2 - 3	95702-05500	37 - 12		9 - 2						
93410-19831	25 - 16	95702-08500	26 - 35		9 - 10						
93410-20809	14 - 7	95702-10500	31 - 15		10 - 3						
	14 - 17	95802-06020	4 - 14		10 - 16						