

2017-04-11
nb0411

420mm

210mm

SOBOFE
GERMAN PRECISION

8.1. 产品结构示意图

8.2. 产品特性

- 开门方式：推拉、滑动、把手、机械钥匙、组合锁等。
- 防盗：采用安全可靠的锁体设计，接触面小的锁体表面光滑，耐久耐用。
- 密码：密码设置次数不限制，每次输入错误后，间隔时间为 30 秒，最小为 1 秒。开门时，允许最大 30 次尝试次数（只要输入的密码正确，系统会自动识别并开门，避免在输入时长按一位密码重试输入，从而防止破解）。
- 刷卡：采用感应式刷卡技术，最多支持 10 张卡。
- 双重验证功能：设置双重验证功能，只有两个不同的用户名验证通过才能开门（此功能只支持双锁验证模式）。
- 开关功能：具备开关功能，无需锁直接开门，当有一次开门验证通过，将开关模式关闭。
- 用户管理功能：

 - 用户分为三类：普通用户、普通用户和临时用户。

8.3. 简单操作

- 进入菜单**
- 无锁界面：锁屏按键或解锁产品 → 按 000 # → 输入二级账户账号 → 输入验证码或指纹 → 添加成功后可继续使用指纹或密码解锁（锁屏界面返回到输入验证码 → 添加 3 次“健康码”后即可解锁）。
- 带锁界面：锁屏按键或解锁产品 → 按 000 # → 锁记指纹或密码后 → 双重验证启动两个不同的用户名才能进入菜单）。
- 登记账户**
- 进入账户 → 按 1 号键（登记账户） → 按 1 号键（自动智能锁）/按 2 号键（自动普通锁）/按 3 号键（登记临时账户） → 输入 4 位账户编号 → 登记指纹或密码。

8.4. 常用快捷功能说明

功能	操作步骤	备注
指纹识别	滑动屏幕，等待识别	首次使用指纹识别
开锁	滑手指向上一页面，滑手	首次使用指纹识别
锁屏	滑手指向左/右滑，滑手	首次使用指纹识别
case 键	安全键，恢复出厂设置	未解锁状态下才恢复出厂设置
Reset 键	系统重启	首次不重启后

8.5. 软件操作说明

- 登录账户（登录账户必须通过指纹或密码）
输入账号 → 按 2 号键（解锁账户） → 按 2 号键 → 按 1 号键 → 输入需要解锁的账户密码 → 按 2 号键确认。
- 充电数据：进入菜单 → 按 2 号键（解锁账户） → 按 3 号键 → 按 1 号键（锁屏界面） → 按 2 号键（解锁账户） → 按 2 号键（充电数据）。
- 补充登记（登录账户必须通过指纹或密码）
输入账号 → 按 2 号键（补充登记） → 按 2 号键（指纹补充登记）/按 2 号键（密码补充登记） → 输入二级账户账号/输入需要补充登记账户的密码或密码或指纹 → 按 2 号键（补充登记）/按 2 号键（指纹补充登记） → 补充登记用户的指纹信息。
- 密码重置
进入菜单 → 按 2 号键（系统设置） → 按 1 号键 → 按 1 号键（修改少/按 2 号键（修改大）。
- 无线联网（手机 APP 加密失败后执行此步骤）
进入菜单 → 按 2 号键（系统设置） → 按 2 号键（加密设备） → 在加密设备时按 4 号键 → 手机 APP 上不显示设备，需重作一次上一步骤。

注：此功能类似于连接和网络连接。

- 无线联网**
进入菜单 → 按 2 号键（系统设置） → 按 5 号键。
- 截屏及截屏**
进入菜单 → 按 2 号键（系统设置） → 按 3 号键 → 按 2 号键（截图或截屏或截屏或按 2 号键关闭或截屏或截屏）。
- 截屏查看**
进入菜单 → 按 4 号键（截图查看）。
- 取消截屏**
离开模式或正常界面 → 取消模式取消。
- 开门方法**
把外开门：解锁多处红外检测产品 → 输入 4~30 位开门密码 → 按 2 号键确认，解锁成功后任选把手开门。

8.6. 注意事项

- 新锁安装完成后，应仔细阅读门锁操作，读取说明书并认真阅读。
- 系统恢复出厂设置操作，至少记忆一个密码点，便于以后使用。若有不正确的其他用户且且重新开门操作，建议及时修改密码，避免丢失所有解锁权限。
- 锁芯未充气时请勿操作，以免人为损坏电池。更换电池，确保认锁处于非工作状态。
- 每晚使用时间不宜过长，一般建议半年或一年更换一次，否则电池寿命会缩短。
- 本产品使用 4 节 1 号（AAV）高能碱性电池，更换时请使用原厂提供的电池。
- 请勿拆卸电池盖。
- 当第一次提示“电池电量不足”时，电池所剩余的电量还可以再用 100 次左右（不同品牌的电池有偏差）。耗电情况会因电池，以电池容量和使用环境的限制不同，以及是否在唤醒产品时，建议两次提示“电量不足”时，有无能再开门）。
- 说明：指纹、刷卡在解锁失败 5 次后，设备将产生故障报警，在 30 秒内不能使用。
- 若产品显示锁定小锁功能，请不要把阿里小营的二维码放在金属板或金属盒内，以免金属板对指纹进行干扰；阿里小营相关产品中闪光提醒通知距离高达 30 米左右。

8.7. 软件不启动说明

日志阿里小营 APP 只具备顶部图标显示的功能，APP 无法进行锁屏操作及锁屏。上传消息长按开门信息，添加和删除账户信息（智能管理），删除信息，重置信息，阿里小营中任何操作均无关紧要阿里小营无法操作，阿联酋和泰国设备参考本说明书中无人操作和对阿里小营来说“无关和电子锁绑定”步骤。

本说明书作为使用参考，具体操作的产品界面，各功能和功能以及实际操作的产品型号参数为准。本系列产品可能会有部件或参数的性能与可操作的优化调整，但不会影响到产品的性能。敬请谅解！