BOLISUM 宝丽森

KT88电子管音频放大器 产品使用说明书

□ 宝丽森音响/胆机



宝丽森音响(佛山)有限公司

地址:广东省佛山市顺德区勒流街道龙眼工业区万洋 众创城7栋1102室

电话:0757-22394922 网址:www.bolisum.com



开关电源技术,甲类单端电路。

一、目录

非常感谢您使用KT88电子管音频放大器。 在使用前,请仔细阅读此使用手册。

一、目录	P01
二、本机特点与参数	P02
三、前后面板详解	P03
四、开箱	P04
五、扬声器连接	P04
六、开机/关机	P05
七、一般故障处理	P05
八、安全注意事项	P08
九、用胆机播放歌曲	P09
十、产品合格证	P09
十一、售后服务条款和保修卡	P10

十一、售后服务条款和保修卡

非常感谢您使用我公司的设备,我们一直追求不断创新,完善产品,提供更好的服务!

保修条款:

- 1、本产品保修期限:产品在非人为因素出现故障的,自购买之日起1年内维修免费更换零配件以及无需支付服务费。产品使用超过1年后维修需要支付维修服务费和更换零配件材料费。
- 2、请勿自行拆解功放,否则认定为放弃保修。
- 3、因自然灾害、火灾、自行拆解或不按规范操作等造成设备故障,不在免费保修范围之内。
- 4、免费保修仅限于本公司原厂配件之保修。

本说明书作为本产品保修服务的凭证之一,请妥善保管。

	产品信息
购买型号及日期	
经销商名称	
	用户信息
客户姓名	
联系电话	
备注:	

非常感谢您使用我们的胆机产品,我们一直追求不断创新,完善产品,提供更好的服务!



解码版胆机使用教程

C、播放歌曲

第1步:上下滑动可以浏览和切换歌曲,左右滑动可以进入歌曲播放详情页。

第2步:点击左上角蓝牙标志,可进入菜单页面。 第3步:点击"蓝牙推送",可以进入手机歌曲播放。

十、产品合格证

产品检验合格证

检验员:

二、本机特点与参数

KT88胆机特点

- 1.采用开关电源应用技术,体积小、重量轻、内阻低、效率高。
- 2.采用高频交流灯丝电源技术,智能上电。
- 3.声音通透,三频均衡。
- 4.内置ES9038解码,直接读取高清无损音乐。
- 5.仅留了读U盘播放功能,信号路径短。
- 6.APP操作。

KT88胆机参数

产品型号:ClassA-KT88

输出功率:7w+7w

信噪比:93dB 阻抗:4欧以上

失真度:1kHz<5%

输入方式:U盘、蓝牙APP

频响:10Hz-20kHz

电子管:6N6P*2、KT88*2

整机功耗:105W

电源:AC230V

重量:8.3kg

尺寸:长34*宽17*高18(cm)






340mm

70 nm

9

2

三、前后面板详解





①音量指示灯:

指示灯点亮的数量越多音


量越大。

前面板

②音量旋钮:

左右转动调整音量大小,

长按时开关机。



背面板

①U盘接口。

②右声道正负极输出端(接音箱)。

③左声道正负极输出端(接 音箱)。

④电源插座孔。

- 1、微信或百度网盘APP扫码识别此链接。
- 2、输入提取码:8888,然后下载安装即可。

注意事项:

- ①、苹果手机请在应用里面搜索"蓝牙音箱"找到 "Smart Alarm Clock Control" APP下载即可。
- ②、通过微信下载APP需要通过QQ浏览器安装下载,部分手机设有"纯净模式",请关闭后再安装。
- ③、安装操作教程(微信扫码识别链接,即可观看)。



解码版胆机APP教程 (适用于安卓、鸿蒙系统)



解码版胆机APP教程 (适用于安卓、苹果系统)

B、连接APP遥控器

第1步:打开手机蓝牙设置,找到"BOLISUM",点击连接。

第2步:打开"蓝牙音箱"app,此时系统正在读取歌曲,读取完毕即可正常操作。如果是苹果手机,请在app的连接中点击"BOLISUM_ble"进行连接。

注意:如果app无法连接,退出程序、蓝牙设置取消配对并关闭蓝牙。刷新重新开机再操作一遍即可。 微信扫码观看视频:

八、安全注意事项

警告:

- 1、内部有高压、用户请勿私自打开机器。
- 2、请勿在未连接好扬声器的情况下打开本设备,请勿空载。
- 3、处于保护机制、关机后不能马上重启,必须在关机30秒后,才能再次开机。
- 4、工作和刚关机状态下,电子管处于高温状态,请勿碰触,以免烫伤!
- 5、如果您发现电子管整个红屏,说明市电太高,请 立即关机。

九、用胆机播放歌曲

A、开机前准备工作

第1步:插入赠送的U盘。 第2步:下载"蓝牙音箱"APP。 可以通过扫二维码下载。



蓝牙音箱APP 安卓、鸿蒙版下载链接

四、开箱

开箱前,请仔细检查包装箱有无摔坏、破损或湿迹, 并将包装箱按箭头向上标识放置。打开包装箱,检 查并确认以下物品:

- 1、KT88电子管音频放大器1台。
- 2、电源线1根。
- 3、产品说明书1份。

建议:保留全部包装材料,您以后或许在搬运时需要重新打包。

附注:清单以外的物品均未附带。

五、扬声器链接

按照左右声道,音频线一端的正负极接入本产品, 另一端接入扬声器的正负极。

注意事项:

- 1、适用本产品的音箱阻抗范围为4Ω-10Ω
- 2、请正确连接,音箱的正负极与声道不能接反,否则声音不正常。

六、开机/关机

1、开机

插入电源后,电源指示灯会闪烁,此时处于待机状态,按压音量旋钮两秒,直到红色待机指示灯变蓝色。程序会在灯丝预热后,自动给胆管供上电源,完成开机过程。

注意事项:

胆机不能空载,开机前请确保音箱线已连接好。

2、关机

长按音量旋钮2秒以上,直至红色电源指示灯闪烁、音量指示灯和音源指示灯熄灭才可以松开(处于待机状态),此时音量递减,待机内工作电压泄放后程序会自动关闭灯丝电源。

七、一般故障处理

为了使设备能维持其卓越性能,请注意做好保养和 正确操作。不正确的操作会导致问题故障。如果本 设备有问题请检查下列事项,如果故障未被清楚, 请跟我公司联系。

见下页附表:

	故障现象	可能原因	解决办法
	指示灯不亮	电源没有接通	检查供电电路及接线
Ħ		保险丝已断	撬开电源端口处保险管卡槽,用随机
机			备用的保险管替换旧的保险管
光			检查是否正常:
粗	指示灯亮	无信号输入	①重插一下U盘
			②连上蓝牙打开APP查看选项
		音量电位器在最小	调整音量旋钮到合适位置
	噪音过大	未接入地线,或者地线接触不良	重新接入地线
			音箱灵敏度过高
	有触感静电	机器通电情况下误碰输出端子金	请勿在通电情况下用裸露的手指按住
		属处	喇叭线金属处插拔
	音场定位感不好	喇叭线左右端口或正负极接反	按要求重新接线