


歌航DSD云主机 G3 SE II

快速使用指南

V 1.0

一、端口说明



①POWER电源接口

AMP:功放控制线输出接口
GND:电池常电负极输入接口
ACC:ACC开机控制输入接口
B+: 电池常电正极输入接口

②EXTEND:方控扩展接口

③Wi-Fi ANT:Wi-Fi天线接口

④MINI-USB:固件升级接口

⑤USB:USB2.0 HOST接口×3

⑥BT ANT: 蓝牙天线接口

⑦OUTPUT输出

L/R:左/右声道模拟音频输出接口
OPTICAL:数字音频光纤输出接口
COAXIAL:数字音频同轴输出接口
VIDEO:视频输出接口

⑧HIGH-LEVEL INPUT输入

FL/FR:前置左/右声道音频输入
SL/SR:后置左/右声道音频输入

⑨RST:复位键

⑩PWR:电源指示灯

注意事项

- 为了您的安全, 请不要在驾驶过程中操作机器;
- 驾驶机动车时, 请将音量调到能清楚听到外界声音水平;
- 如您在操作本机器遇到困难时, 请将车辆停靠在安全的地方再操作;
- 勿让儿童操作本机器, 以免造成人身伤害或者机器损坏;
- 为保证机器正常运行, 请不要将机器安放在以下环境中:
阳光直射或热源附近、潮湿环境或水源附近、多尘场所等
- 请勿擅自拆卸、改装本机器, 否则易出现问题。

随机附件

G3 SE II 主机	1台
四路高电平输入线束	1根
Wi-Fi天线	1根
蓝牙天线	1根
USB2.0延长线	1根
视频线(1.5m)	1根
遥控器+接收头	1套

※ 以上附件如有变更, 请以包装盒内实物为准。

二、苹果手机连接

1.手机直连(以设备作为路由器连接)

- 1) 进入系统“无线局域网”设置界面, 连接以 (GH) 开头的Wi-Fi;
- 2) 输入密码: 12345678;
- 3) 打开歌航音乐APP, 即可开始对设备进行控制。

2.路由连接(以设备作为路由器连接)

- 1) 点击主界面左上角【☰】→【⚙️】, 进入设置界面, 选择【网络设置】→【路由连接】;



2.连接Wi-Fi路由(设备与手机通过第三方路由器进行连接)

选择【连接Wi-Fi路由】, 点击要连接的Wi-Fi名称, 输入密码, 最后点击连接即可。(仅支持IP地址为192 开头的路由器)



3.手机直连(以设备作为路由器连接)

选择【手机直连】, 稍等片刻后即可自动进入APP主界面。

注意:

- 当安卓手机直连设备时, 则无法通过歌航音乐APP播放在线音乐;
- 本设备不支持5G频段的Wi-Fi, 连接路由时请选择2.4G频段的Wi-Fi。

三、安卓手机连接

1.手机作为热点


- 1) 打开APP, 选择以GH开头的设备名称, 选择【手机作为热点】;



- 2) 输入手机的【热点名称】和【热点密码】, 点击【确定】, 选择【打开热点设置】进入手机热点设置界面, 打开手机热点。最后返回APP, 耐心等待片刻即可完成连接。



- 2)填写Wi-Fi名称和密码, 点击【下一步】, 进入系统“无线局域网”设置界面选取对应Wi-Fi进行连接, 再返回APP即可。



四、常用按钮描述

- 【↶】返回按钮: 返回到上一级界面;
- 【Q】搜索按钮: 可输入关键字查找本地音乐、设备音乐中的歌曲;
- 【☰】播放列表: 可查看播放列表;
- 【🔊】自动按钮: 原车有声时播放原车声音, 原车无声若干秒后自动切换到设备声音;
- 【🎵】设备按钮: 播放设备的音乐;
- 【🚗】原车按钮: 播放原车的音乐;
- 【⚙️】进入设置界面, 此界面包含以下功能: 设备网络设置、重新查找设备; 调节原车预置音量、原车无信号切换时间; S/PDIF输出频率选择、系统音量调节; 音源通道选择(AUTO/设备/原车); 方向盘按键控制器上下曲按键对调开关; 全盘循环播放开关; 设备相关软件升级与查看版本信息等。

注意:
•由于软件迭代, 设置项功能有可能出现增减变更, 请以实际设置界面显示的功能为准。

五、S/PDIF输出

G3 SE II带有光纤/同轴数字音频输出功能, 输出信号采样率最高频率为192KHz 数字音频输出相关设置可通过连接歌航音乐手机APP进行设置。



S/PDIF输出频率:192KHz/96KHz/48KHz

- 1)当选择192KHz时, 超过192KHz的信号全部降频到192KHz, 没超过的按原频率输出;
- 2)当选择96KHz时, 超过96KHz的信号全部降频到96KHz, 没超过的按原频率输出;
- 3)当选择48KHz时, 超过48KHz的信号全部降频到48KHz, 没超过的按原频率输出。

系统音量调节:

- 1) S/PDIF源码输出: 数字/模拟音频输出音量 of 最大值, 无法通过主机控制, 数字音频支持DTS源码输出;
- 2) S/PDIF PCM输出: 数字音频为PCM立体声输出且音量 of 最大值, 无法通过主机控制;
- 3) S/PDIF输出可调: 数字/模拟音频输出音量可通过主机控制;
- 4) S/PDIF关闭: 关闭数字音频输出, 仅保留模拟音频输出, 且音量可通过主机控制。

九、规格参数

型号	G3 SE II
电源	DC 11V~16V
支持音频格式	高清:DFF/DSF 无损压缩:WAV/FLAC/APE/AIFF 有损压缩:MP3/AAC/OGG/WMA
支持音频采样率	PCM:44.1KHz~768KHz/16~32bit DSD:DSD64/DSD128/DSD256
蓝牙协议	A2DP/AVRCP APT-X-HD/APTX/AAC/SBC
音频输入接口	4路高电平输入
视频输出接口	1路CVBS视频输出 (NTSC制式)
音频输出接口	立体声模拟音频输出
数字音频输出接口	1路同轴输出, 1路光纤输出, 最大192KHz/24bit
智能控制	手机APP控制 液晶USB控制面板 2.4GHz无线遥控
Wi-Fi传输	802.11b/g/n
USB	USB2.0 HOST x3
颜色	黑色
尺寸(L×W×H)	217mm×170 mm×43mm
操作温度	-20℃ ~ 70℃
存储温度	-30℃ ~ 85℃
最大湿度	90% RH (不结露)

※ 规格参数如有更改, 恕不另行通知。

六、蓝牙模式


1、匹配设备

- 首先确保本设备处于蓝牙未连接状态;
- 打开手机蓝牙, 并选择搜索蓝牙, 设备蓝牙名称以“GH-BT”为开头如“GH-BT-999999”;
- 选择进行匹配, 手机将自动完成匹配。



2、连接设备

- 打开手机蓝牙, 并选择本设备完成连接;
- 若想使用另一已匹配的手机连接设备 请先将当前连接的手机蓝牙断开;
- (本设备仅支持一对一蓝牙连接)**
- 未匹配的手机请先匹配后再进行操作;
- 连接成功时会在视频输出端或APP上显示蓝牙连接中的状态图标。



3、播放音乐

- 请打开手机的音乐播放器, 调整好播放音量, 即可享受蓝牙音乐播放服务;
- **本设备仅提供蓝牙媒体音频播放服务, 无蓝牙通话功能;**
- **为了不影响蓝牙播放, 建议苹果手机用户在使用蓝牙功能时请将歌航音乐APP退出。**

十、产品保修与售后服务

产品保修期内的无偿修理从购入日开始计算。

保修期内具体内容如下:

- 1.用户在购机时应要求经销商填写保修登记卡, 一份寄回本公司售后服务部, 另一份自己保留。
- 2.顾客应妥善保存保修登记卡, 以作保修凭证, 遗失恕不补发。所填产品型号、机器序列号须与机身标注相符, 否则无效。
- 3.本机器自购买日起保修有效期为1年。在保修期内如产品发生故障, 属零部件不良或产品本身品质所致, 本公司将免费提供零部件并维修。
- 4.一切人为损坏如: 接入不适当的电源、不依照说明书使用、因意外而造成的损坏、非经本公司认可的维修和改装、不适当的安装, 本公司不承担保修服务。
- 5.底面壳及面板划伤碰损等现象不在保修之列。
- 6.由于坠落、挤压、浸水、受潮及其他人为造成的损坏不在保修之列。
- 7.由于水灾、火灾、雷击等不可抗力造成的损坏不在保修之列。

保修期后用户也可享受本公司提供的服务, 但所需要更换的零件费用及检修费用由用户承担。

使用过程中有任何问题可联系我司客服协助处理。




全国统一客服热线:400-110-6339

售后服务电话:0591-87010011

售后服务QQ :1792157786

七、遥控器说明



组合按键

清除网络设置, 恢复初始播放状态:


按三次功能键, 然后按三次静音键;

播放模式切换 (循环播放、随机播放、单曲循环):

按三次功能键, 然后按三次音源键;

遥控器配对

先取下设备上遥控器接收头, 同时按住遥控器“上一首”键和“全选”键 看到遥控器上蓝灯常亮, 重新接上遥控器接收头, 蓝灯闪烁配对成功。



保修卡

客户保存联				
经销商记录				
产品型号		机身型号		
购买日期		安装车型		
用户姓名		联系电话		
经销商章(名)		经销店电话		
(备注: 请用户在购买时认真确认以上项目是否已由经销商記入, 并仔细阅读背面内容。)				
维修记录表: (维修时由维修店填写)				
维修时间	故障现象	故障原因	更换原件	负责人签名
(备注: 请用户在购买时认真确认以上项目是否已由经销商記入, 并仔细阅读背面内容。)				

公司存根联			
客户填写			
产品型号		机身型号	
购买日期		安装车型	
用户姓名		联系电话	
经销商章(名)		经销店电话	
存根联回邮地址如下:			
福建歌航电子科技有限公司			
公司地址: 福建福州国家海西高新技术产业园创新园13号楼			
全国客服热线: 400-110-6339		客服QQ: 1792157786	
售后服务电话: 0591-87010011		传真: 0591-87010096	

八、视频输出

- 1、将设备的视频输出口通过视频线与原车导航的辅助视频输入口相连, 开启原车导航的AVIN功能即可享受本设备的视频服务。
- 2、视频输出显示的是设备音乐的实时播放状态, 并可以通过遥控器查看设备的音乐文件目录、选择播放音乐。

遥控器在选曲界面 (视频输出) 按键操作说明如下:

- 功能: 进入选曲界面, 播放界面与选曲界面之间相互切换;
- 下一首/向上: 向上选择操作对象;
- 上一首/向下: 向下选择操作对象;
- 增大音量/向右: 进入下一级目录;
- 减小音量/向左: 返回上一级目录;
- 播放/暂停/确定: 播放当前对象的音乐。



若想了解歌航更多产品请访问: www.china-goldhorn.com