

IAD网关注册

一. 系统登录

01 第一次连接时，网关WAN口通过网线直连电脑



02 电脑手动设置IP为同网段 (192.168.101.100)



03 打开浏览器输入网关出厂IP: 192.168.101.1

04 交换机用户名: admin 密码: admin



IAD网关注册

二. 修改IP

IP配置	
WAN	
类型	静态
* IP地址	192.168.0.249
* 子网掩码	255.255.255.0
网关	192.168.0.1

- 修改WAN口IP为公司内网IP，不能与其它设备IP冲突，不能与本机上的LAN口IP同网段
- 右上角点保存
- 修改后的WAN接入公司内网
- 电脑网口也同样要接入公司内网
- LAN口不要修改，不要接线

IAD网关注册

三. 注册分机 (FXS批量绑定SIP账号)

国威语音网关HB100-32FXS 语言 admin

FXS批量绑定SIP账号 保存

<input type="checkbox"/>	通道	通道名	用户名	密码	验证	主机	备份主机	最高优先级编码
<input type="checkbox"/>			6001	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址 端口 All
<input type="checkbox"/>	1	port-1	分机号	分机号密码		服务器IP	服务器端口	域名或IP地址 端口 All
<input type="checkbox"/>	2	port-2				域名或IP地址	端口	域名或IP地址 端口 All
<input type="checkbox"/>	3	port-3				域名或IP地址	端口	域名或IP地址 端口 All
<input type="checkbox"/>	4	port-4				域名或IP地址	端口	域名或IP地址 端口 All
<input type="checkbox"/>	5	port-5				域名或IP地址	端口	域名或IP地址 端口 All
<input type="checkbox"/>	6	port-6				域名或IP地址	端口	域名或IP地址 端口 All
<input type="checkbox"/>	7	port-7				域名或IP地址	端口	域名或IP地址 端口 All
<input type="checkbox"/>	8	port-8				域名或IP地址	端口	域名或IP地址 端口 All
<input type="checkbox"/>	9	port-9				域名或IP地址	端口	域名或IP地址 端口 All

注: 这些信息不是随便填的, 一定是服务器里要有的号码, 所以首先要在服务器上添加分机号, 再到网关IAD上注册

IAD网关注册

三. 注册分机 (FXS批量绑定SIP账号)

<input type="checkbox"/>	通道	通道名	用户名	密码	验证	主机	备份主机
<input type="checkbox"/>			6001	Aa780780		192.168.101.1	5060 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	1	port-1				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	2	port-2				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	3	port-3				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	4	port-4				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	5	port-5				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	6	port-6				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	7	port-7				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	8	port-8				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	9	port-9				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	10	port-10				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	11	port-11				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	12	port-12				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	13	port-13				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	14	port-14				域名或IP地址	端口 域名或IP地址
<input type="checkbox"/>	15	port-15				域名或IP地址	端口 域名或IP地址

填上注册信息后, 如果勾选此项, 代表所有通道按分机号按顺序自动填充

如果只需要注册12个分机, 可勾选通道1-12

IAD网关注册

三. 注册分机 (FXS批量绑定SIP账号)

国威语音网关HB100-32FXS 语言 admin

FXS批量绑定SIP账号

<input checked="" type="checkbox"/>	17	port-17	6017	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	18	port-18	6018	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	19	port-19	6019	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	20	port-20	6020	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	21	port-21	6021	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	22	port-22	6022	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	23	port-23	6023	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	24	port-24	6024	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	25	port-25	6025	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	26	port-26	6026	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	27	port-27	6027	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	28	port-28	6028	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	29	port-29	6029	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	30	port-30	6030	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	31	port-31	6031	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All
<input checked="" type="checkbox"/>	32	port-32	6032	Aa780780		192.168.101.1	5060	域名或IP地址	端口	All

密码递增 批量设置

勾选后, 点击“批量设置”, 通道会按顺序自动填充, 再点右上角保存

保存

IAD网关注册

四. 查看注册状态

国威语音网关HB100-32FXS

语言 admin

状态

端口状态 SIP状态 路由状态 网络状态

终端名称	用户名	主机	备份主机	SIP状态	响应码
621	621	192.168.0.250		已注册	200 OK
622	622	192.168.0.250		已注册	200 OK
623	623	192.168.0.250		已注册	200 OK
624	624	192.168.0.250		已注册	200 OK
625	625	192.168.0.250		已注册	200 OK
626	626	192.168.0.250		已注册	200 OK
627	627	192.168.0.250		已注册	200 OK
628	628	192.168.0.250		已注册	200 OK
629	629	192.168.0.250		已注册	200 OK
630	630	192.168.0.250		已注册	200 OK
631	631	192.168.0.250		已注册	200 OK
632	632	192.168.0.250		已注册	200 OK

状态：已注册代表正常

IAD网关注册常见注册失败分析

- 密码错误
- 端口错误
- SIP服务器错误
- 服务器添加分机号后，没有保存并应用
- 多次错误后，交换机有可能会将网关IP禁止注册，需要删除再注册

国威HB1960语音系统

查找模块

- 系统
- 面板
- 板卡状态
- 网络
- 安全
- 证书
- 防火墙
- Fail2Ban

Fail2Ban

设置 添加白名单 白名单 **黑名单** 监禁

删除

协议

一直注册不上，信息也是填对的，可以在此查看有没有被主机拉黑禁止
如果有，选择删除再保存应用，重新注册