

韩国 KHC 气动平衡器故障排除

韩国 KHC 气动平衡器使用过程中，如果出现不能提升工作、操作出现混乱等状况，可以参照以下可能原因及解决办法，进行“韩国 KHC 气动平衡器故障排除”！

警告：

如果韩国 KHC 气动平衡器在操作过程中出现故障，请立即停止操作，并采取必要的方法处理。

故障一：不能提升工作

原因及解决措施：

- 气压不足——增加气压到不超过 0.7Mpa；
- 工件重量超过负载——检查工件重量，并使用工件不超过气动平衡器标准负载；
- 控制手柄或气管漏气——检查连接处，更换相应接头。如果还漏气，则更换气管和控制手柄；
- 端盖和平衡控制阀连接处漏气——更换平衡控制阀的 O 型圈；
- 端盖和筒体连接处漏气——更换端盖的 O 型圈；

故障二：操作出现混乱

原因及解决措施：

- 气压波动太大——把气动平衡器气压调到恒定压力；
- 空气中含有水分、油雾和灰尘等——选用过滤精度达到 5 μm 的过滤器。