




86 控制面板使用说明

可安装在 86 底盒上，或随意贴在墙上。

产品	3 按键 有标志	3 按键 无标志	1 按键 无标志
外形			
尺寸	86 x 86 x 14mm		
有线版	黑=公共，红=停止（NC）， 绿=开（NO），黄=关（NO）	暂不提供	绿 – 绿（NO）
无线版	工作电压：3V（CR2032 电池），默认发射频率 433.92Mhz。		
	工作电压：220Vac 50/60Hz，默认发射频率 433.92Mhz。		
适用场合	控制 1 个电机 开门-停止-关门 独立控制	最多控制 3 个电机 每个键循环控制 1 个电机	控制 1 个电机 单键循环控制