# HW980振镜手持焊系统接线图




触控屏

低气压告警

水冷机告警

| | |
|---|---|
| 0V<br>24V<br>RS485-B<br>RS485-A | AU3-MARS9000信号传输线 |

| | |
|---|---|
| L-ON- | 焊接工件 |

| | |
|---|---|
| L-ON+<br>RS485-B<br>RS485-A<br>0V<br>24V | AU3-手持头信号传输线 |

激光器PWM信号输出

激光器DA(0-10V)信号

激光器使能信号输出

DC24V气阀

激光器告警信号输入

激光器红光信号输出