


## 编码器脉冲信号隔离分配器

# 使用说明

型号: EW-ABZ1/2-X/X



#### 景

大特点 .	 1
=	
线说明	 . ]
- III +47	 _
· 而	2
后服务	 2



### 技术特点

支持旋转编码器 A、B、Z输入,信号传输带宽可达 250KHZ。

输入: 1 路旋转编码器脉冲信号 5V (RS422) 或 12-24V 可选输入。 通过输入侧拨码开关设置。

输出: 2 路旋转编码器脉冲信号 5V(RS422)或 12-24V 扩展输出。

RS422/RS485 电平兼容。

内部设置(出厂前)5V(RS422)输出或12-24V输出,或者混合输出。

工作电源: 5V~30DC 有反接保护。

输出电源: 5VDC (12-24V 供电时)

工作温度: 0℃~40℃

外壳尺寸: 黑色亚当模块外壳 110\*72\*

安装方式: DIN EN 型导轨安装。

指示灯:绿色 POWER 电源指示灯,红色 A、B、Z 信号输入状态指示灯。

### 接线说明

#### 1.接线说明:




#### 2. 跳线说明:



■12-24V 编码器脉冲信号输入。



5V 编码器脉冲信号输入。



#### 产品规格

型号	EW-ABZ1/2-5/5	EW-ABZ1/2-24/24	EW-ABZ1/2-5/24
工作电压	5VDC 或 24VDC	24VDC	24VDC
最大功耗	2W	2W	2W
对外供电	5VDC	5VDC	5VDC
输出 1	5V 差分	24V 差分	5V 差分
输出 2	5V 差分	24V 差分	24V 差分

## 售后服务

- 1. 公司产品实行一年保修期。
- 2. 保修期的起始日期以产品的发货日期为准。
- 3. 下列情况之一者,不属于保修范围:
  - •用户使用、保管、维护不当造成损坏。
  - 非公司指定维修人员(部门)自行装拆修理而造成损坏。
  - 因不可抗拒力造成损坏。
- 4. 不属于保修范围内的产品,我们仍热情为您服务。 产品如有故障,请按以下方式联系我们。

电话: 13520413631

邮箱: ewaystrong@163.com

网站: www.ewaystrong.com